

CZ Návod k použití stolního ventilátoru Solight 1S24



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Dlouhodobě nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.


Důležité bezpečnostní pokyny

- Výrobek je napájen kabelem přes USB konektor, buď počítače, přenosného počítače nebo nabíjecího USB adaptéru. Zapojení do USB 2.0 zdířky počítače nebo notebooku nepodléhá žádným omezením, lze kdykoli připojit. Před zapojením do nabíjecího USB adaptéru se ujistěte, že výkonové parametry nabíječky se shodují s parametry ventilátoru. Ventilátor je napájen stejnosměrným napětím 5V DC, tedy výstupní napětí USB nabíječky musí být také 5V DC. Z tohoto důvodu nejsou vhodné USB nabíjecí adaptéry typu Qualcomm a podobné s vyšším nabíjecím výstupem 9V nebo 12V DC. Poruchy funkčnosti výrobku způsobené neodborným zapojením tohoto druhu znamenají ztrátu záručních plnění.
- Tento ventilátor mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto ventilátoru bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s ventilátorem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nezakrývejte ventilátor žádnými předměty, abyste se vyhnuli riziku jeho přehřátí.
- Neumisťujte ventilátor do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Ventilátor vždy umísťujte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny.
- Nestrkejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo mechanickému poškození.
- Nebudete-li ventilátor používat, před přemístěním, čištěním a demontáží ventilátor vždy vypněte a odpojte od napájecího kabelu.
- Neodpojujte ventilátor od USB zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k poškození zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za USB konektor.
- Ventilátor s poškozeným USB kabelem nebo konektory kabelu je zakázáno používat. USB kabel lze dokoupit na adrese servisu výrobce.
- Nefunguje-li ventilátor správně, tak jej nepoužívejte. Nesnažte se jej sami opravit ani upravit.
- Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.



Popis ventilátoru

1. Přední ochranná mřížka
2. Vrtule
3. Motorová jednotka
4. Zadní ochranná mřížka
5. Spínač Zapnuto / Vypnuto
6. Konektor pro připojení kabelu
7. Přívodní kabel
8. Stojánek
9. Gumové podložky stojánek
10. Gumové podložky šroubů



Ventilátor je dodáván ve smontovaném stavu

Obsluha ventilátoru

Umístěte ventilátor na požadované místo a zapojte přívodní kabel do USB 2.0 zásuvky.

Zapnutí a vypnutí ventilátoru ovládáte tlačítkem na zadní straně, poloha 0 znamená vypnuto, tlačítko I znamená zapnuto.

Vertikální sklon lze nastavit zatlačením na horní nebo dolní hranu ochranných mřížek a stojánek. Před nastavením ventilátor vypněte a mírně povolte oba boční šrouby. Po nastavení sklonu šrouby dotáhněte a přístroj zapněte.

Čištění a údržba

- Před čištěním ventilátor vypněte a přívodní kabel odpojte od USB zásuvky.
- Povrch ventilátoru otřete čistou a suchou utěrkou. V případě většího znečištění ventilátor odpojte od napájecího kabelu, demontujte a jednotlivé části otřete hadříkem mírně navlhčeným v roztoku teplé vody a neutrálního saponátu. Všechny části pak řádně vytřete dosucha. Dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do motorové jednotky nebo do ovládacích tlačítek.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.
- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

Jmenovité napětí.....	5V DC
Jmenovitý příkon.....	2,5 W
Hlučnost.....	3,3 dB(A)
Průměr lopatek.....	10 cm
Rozměry.....	(Š) 15 x (H) 8 x (V) 15 cm
Hmotnost.....	0,26 kg

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06