

## SK Návod na použitie stolného ventilátora Solight 1S24



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Dlhodobo nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.


### Dôležité bezpečnostné pokyny

- Výrobok je napájaný káblom cez USB konektor, buď počítača, prenosného počítača alebo nabíjacieho USB adaptéra. Zapojenie do USB 2.0 konektora počítača alebo notebooku je neobmedzené, je možné kedykoľvek pripojiť. Pred zapojením do nabíjacieho USB adaptéra sa uistite, že výkonové parametre nabíjačky sa zhodujú s parametrami ventilátora. Ventilátor je napájaný jednosmerným napätím 5V DC, teda výstupné napätie USB nabíjačky musí byť tiež 5V DC. Z tohto dôvodu nie sú vhodné USB nabíjacie adaptéry typu Qualcomm a podobné s vyšším nabíjajúcim výstupom 9V alebo 12V DC. Poruchy funkčnosti výrobku spôsobené neodborným zapojením tohto druhu znamenajú stratu záručných plnení.
- Tento ventilátor môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto ventilátora bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa s ventilátorom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
- Pred pripojením ventilátora k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhodujú technické údaje uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky.
- Nezakrývajte ventilátor žiadnymi predmetmi, aby ste sa vyhli riziku jeho prehriatia.
- Neumiestňujte ventilátor do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístroja, ktorý je zdrojom tepla.
- Ventilátor vždy umiestňujte na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny.
- Nestrkajte žiadne predmety skrz ochrannú mriežku. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo poškodenia.
- Ak nebudete ventilátor používať, pred premiestnením, čistením a demontážou ventilátor vždy vypnite a odpojte od napájacieho kábla.
- Neodpojujte ventilátor od USB zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo k poškodeniu zásuvky. Kábel odpojujte od zásuvky ťahom za USB konektor.
- Ventilátor s poškodeným USB káblom alebo konektory kábla je zakázané používať. USB Kábel je možné dokúpiť na adrese servisu výrobcu.
- Ak nefunguje ventilátor správne, tak ho nepoužívajte. Nesnažte sa ho sami opraviť ani upraviť.
- Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.



### Popis ventilátora

1. Predná ochranná mriežka
2. Vrtuľa
3. Motorová jednotka
4. Zadná ochranná mriežka
5. Spínač Zapnuté / Vypnuté
6. Konektor pre pripojenie kábla
7. Prívodný kábel
8. Stojan
9. Gumové podložky stojančeku
10. Gumové podložky skrutiek



### Ventilátor je dodávaný v zmontovanom stave

#### Obsluha ventilátora

Umiestnite ventilátor na požadované miesto a zapojte prívodný kábel do USB 2.0 zásuvky. Zapnutie a vypnutie ventilátora ovládate tlačidlom na zadnej strane, poloha 0 znamená vypnuté, tlačidlo I znamená zapnuté. Vertikálny sklon možno nastaviť zatlačením na hornú alebo dolnú hranu ochranných mriežok a stojan. Pred nastavením ventilátor vypnite a mierne povolte obe bočné skrutky. Po nastavení sklonu skrutky dotiahnite a prístroj zapnite.

#### Čistenie a údržba

- Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od elektrickej zásuvky.
- Povrch ventilátora poutierajte čistou a suchou utierkou. V prípade väčšieho znečistenia ventilátor odpojte od napájacieho kábla, demontujte a jednotlivé časti poutierajte mierne navlhčenou utierkou v roztoku teplej vody a neutrálneho saponátu. Všetky časti potom riadne vyutierajte dosucha. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do motorovej jednotky alebo do ovládacích tlačidiel.
- K čisteniu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá apod.
- Pokiaľ nebudete ventilátor používať dlhšiu dobu, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

#### Technické údaje

Menovitý rozsah napätia.....	5V DC
Menovitý príkon.....	2,5 W
Hlučnosť.....	3,3 dB(A)
Priemer lopatiek.....	10 cm
Rozmery.....	(Š) 15 x (H) 8 x (V) 15 cm
Hmotnosť.....	0,26 kg

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06