


Vážený zákazník, dăkujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídeť tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis



Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii $433,92 \pm 1$ MHz. Dosah je max. 200m v otvorenom priestranstve.

Vloženie batérií

Uchopte vysielač do jednej ruky tak, aby smeroval zadnou stranou von. Potom skrutkovačom zatlačte na poistku a otvorte kryt. Vložte 3V batériu CR2032 a dbajte pritom na vyznačené polarity. Potom kryt zatvorite. Otvorte u prijímača kryt priestoru pre batérie a vložte tri AAA alkalické batérie. Pri vkladaní dbajte na správne polarity vyznačené vo vnútri priestoru na vloženie.

Umiestnenie vysielača a prijímača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že umiestnite prijímač tam, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Pretože je vysielač vode odolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom.

Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočníte pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládate tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitostou.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viac zvončkov. Navyše ku každému vysielači môžete nastaviť inú melódii a hlasitosť, ktorá bude prehraná na prijímači. Maximálne možno priradiť 10 tlačidiel k jednému zvončeku alebo 10 zvončkov k jednému tlačidlu.

Ak potrebujete priradiť nový vysielač k prijímaču, urobte nasledujúce kroky:




1. Prepnite prepínač režimov do polohy ozubeného kola. LED dióda sa rozsvieti.
2. Zvoľte melódii a hlasitosť a potom stlačte tlačidlo na vysielači.
3. Rovnakým spôsobom môžete priradiť k prijímaču viac zvončkov.
4. Po dokončení párovania prepnite prepínač režimov späť do polohy „ON“.

Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znázornené na obr. 1.


Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielaču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielaču. Znázornené na obr. 2.



Obrázok 1:



Obrázok 2:



Odpárovanie tlačidiel od prijímača

Ak máte k prijímaču napárovano viacero vysielačov, môže nastať situácia, kedy ich budete potrebovať odpárovať. To uskutočníte nasledovne. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu melódie. Nepúšťajte ho a súčasne vyberte všetky batérie. Tlačidlo stále držte stlačené. Vložte späť batérie a tlačidlo držte, pokiaľ sa nerozsvieti LED dióda. Potom tlačidlo pust'te. Všetky ovládače sú teraz vymazané z pamäte. Potom priradte potrebné vysielače znova podľa vyššie uvedeného postupu.

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysielači prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- kapacitu batérie vo vysielači a prijímači. Mohlo dôjsť k jeho predčasnemu vybitiu.
- či vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysielačom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.).

Solight Holding s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode s požiadavkami a ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Výrobok je možné prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. VO-R/10/05.2014-3. Prehlásenie o zhode je na www.solight.cz.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz