




**Brondi LP500 LED**  
Nabíjecí přenosná LED svítilna  
Návod k obsluze - ČESKY



- 1: LED
- 2: Vypínač
- 3: Indikátor nabíjení
- 4: Síťová zásuvka

**UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu ochrany životnosti nabíjecí baterie nabíjte svítilnu, jakmile se sníží intenzita světla.


[WWW.BRONDI.CZ](http://WWW.BRONDI.CZ)

### Důležité upozornění

1. Před prvním použitím nabijte (viz Jak nabíjet svítilnu).
2. Připojujte výlučně na el. síť se střídavým napětím 220-240 V, 50/60 Hz.
3. Jakmile se sníží intenzita světla, dobijte svítilnu.
4. Svítilnu dobijte minimálně každé 3 měsíce po dobu 8 hodin. Jinak může dojít k úplnému vybití baterie a nebude možné ji opět nabít.
5. Vypněte vypínač, pokud svítilnu nepoužíváte.
6. Výkon svítilny se může snížit, pokud je používána nebo nabijena mimo doporučené teplotní rozpětí 0°C až 40°C.
7. Nevystavujte vodě a dešti.
8. Vyvarujte se neodborných zásahů. V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko.

### Jak používat svítilnu

1. Pro zapnutí světla zatlačte vypínač směrem vpřed.
2. Pro vypnutí světla zatlačte vypínač směrem vzad.
3. Anti Black-out funkce: Při nabíjení nastavte vypínač do polohy zapnuto, pokud by došlo k výpadku el. proudu svítilna se automaticky rozsvítí.



### Jak nabíjet svítilnu

Před připojením svítilny k elektrické síti se prosím ujistěte, že napětí síťové zásuvky je 220-240 V 50/60 Hz. Zapojujte pouze do odborně instalovaných zásuvek. Dbejte, aby zásuvka byla dobře přístupná a ovladatelná.

1. Dodávaný síťový kabel zapojte do odpovídajícího konektoru na svítilně (4).
2. Poté druhý konec kabelu zapojte do elektrické zásuvky 220-240 V 50/60 Hz.
3. Rozsvítí se červená LED – indikátor nabíjení. Obvyklá doba nabíjení je 20–24 hodin. Mírné zahřátí baterie během nabíjení je normální.

### Specifikace

1. Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, střídavě
2. Nabíjecí baterie 4V, 3Ah
3. LED: 12 LED diod
4. Doba nabíjení: 20-24 hodin
5. Rozměry: 165 x 105 x 107 mm

### Likvidace – po uplynutí životnosti výrobku

Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES. Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem včetně jeho příslušenství není možné zacházet jako s běžným komunálním odpadem. V žádném případě nevyhazujte tento přístroj do běžného odpadu z domácností. Po uplynutí životnosti musí být odevzdán na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na Vaši městské nebo obecní správě na možnosti odborné a ekologické likvidace přístroje.



Importer: Solight, CZ

