

EN Solight DA37 Type USB-C Laptop Charger

Dear Valued Customer, allow us to thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that your product serves you safely and to your full satisfaction. By doing so you will avoid improper use or damage to the product. Avoid incompetent manipulation with the device and always follow general principles of using electric appliances. Make sure to retain the present operating manual. Intended for home or indoor use. Never expose to environments with high humidity (such as bathroom), avoid contact with fluids.

Properties

Input: AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.5A max.

Output: 65W max.

DC output: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A

Short circuit, over-voltage, overload and overheat protection



Use

- 1 Connect the charger to the device you intend to re-charge.
- 2 Connect the charger to a power socket.

In case of overloading or over-voltage, the charger will switch off. Disconnect it for three minutes from the power socket to reset it and then resume charging.

Operate at temperatures ranging from 0 to +40°C. Clean with dry cloth when disconnected from power supply.

CZ Nabíječka notebooků typ USB-C Solight DA37

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Vlastnosti

Vstup: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1,5A max.

Výstup: 65W Max.

DC výstup: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A

Ochrana proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí



Použití

1. Připojte nabíječku na zařízení, které hodláte napájet
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky

V případě přetížení nebo přepětí se nabíječka vypne. Odpojte ji na tři minuty od proudu, aby se resetovala a začala znovu nabíjet.

Provozujte v teplotách v rozmezí 0 až +40°C. Čistěte suchým hadříkem ve stavu odpojeném od elektrické sítě.

SK Nabíjačka notebook typ USB-C Solight DA37

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Vlastnosti

Vstup: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1,5A max.

Výstup: 65W Max.

DC výstup: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A

Ochrana pred skratom, prepätí, preťaženia a prehriatia



Použitie

1. Pripojte nabíjačku na zariadenie, ktoré chcete napájať
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky

V prípade preťaženia alebo prepätia sa nabíjačka vypne. Odpojte ju na tri minúty od prúdu, aby sa resetovala a začala znova nabíjať.

Prevádzkujte v teplotách v rozmedzí 0 až +40°C. Čistite suchou utierkou v stave odpojenom od elektrickej siete.