

SK Návod na použitie nabíjačky batérií Solight DN25



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Parametre:

- pre batérie: 4 x AAA, AA Ni-MH
- 4 nezávislé nabíjacie okruhy
- nabíjací prúd na jeden okruh:
max. 450mA pre AA, 200mA pre AAA
- riadiaci mikroprocesor, minus Delta-U detekcia, detekcia špičkového napätia
- časovač automatického vypnutia: 6,5 hodín
- detekcia poškodených, nenabíjajúcich a zle vložených batérií
- ochrana pred skratom
- napájanie: AC 100 – 240V, 50Hz

Veľkosť batérií	Ni-MH	Doba nabíjania
AA	2300mAh	5 hodín
	2500mAh	6 hodín
AAA	900mAh	5 hodín

* Nabíjacie časy sa môžu líšiť v závislosti od značky, kapacity a stavu nabíjaných batérií.

Návod na obsluhu:

Vďaka nezávislým okruhom môžete nabíjať ľubovoľný počet od 1 do 4 (AA/AAA Ni-MH) batérií a môžete ľubovoľne kombinovať AA batérie s AAA batériami. Vložte batérie do nabíjačky a dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. V tomto okamihu sa spustí ochranný systém nabíjačky, t.j. detekcia nenabíjajúcich, poškodených alebo zle vložených batérií. Výsledky detekcie sa dozviete na displeji do 30s. V niektorých prípadoch môže detekcia trvať i dlhšie, v závislosti od počtu neštandardných batérií.

Displej prehľadne zobrazí výsledky pomocou ikon. Počet rozsvietených symbolov batérií značí počet vložených batérií.

Jednotlivé články v každom symbole batérie na displeji značí nabitie po 25%.



Obrázok 1: Pokiaľ je všetko v poriadku, na displeji sa rozsvietia symboly batérií a nápis „CHARGE“, ktorý indikuje prebiehajúce nabíjanie. Symboly batérií indikujú stav nabitia každej zvlášť, posledný článok bliká.

Obrázok 2: Pokiaľ je vložená nenabíjacia alebo poškodená batéria, displej najprv ukazuje nabíjanie, ale cca do 30s sa rozsvieti nápis „BAD“ a blikajúci symbol plnej batérie. Nabíjanie ostatných článkov prebieha, nápis „CHARGE“ však nesvieti. Po vybratí zlej batérie sa nápis „CHARGE“ opäť rozsvieti.

Ak je zle vložená nabíjacia batéria, nabíjanie sa nespustí a príslušný obrázok sa na displeji nezobrazí vôbec. Symboly ostatných batérií opäť indikujú stav nabitia každej zvlášť, posledný článok bliká.

Obrázok 3: Ak sú batérie plne nabité, rozsvieti sa nápis „READY“ a symboly batérií na displeji neprerušovane svietia so všetkými štyrmi článkami.

Nabíjačka je vybavená funkciou minus Delta-U detekcia, ktorá priebežne zisťuje stav nabitia batérií. Ak sú batérie nabité, prepnú sa do udržiavacieho režimu, aby sa batérie zbytočne neprebíjali. Po 6,5 hodinách sa aktivuje bezpečnostný časovač, ktorý celý proces nabíjania, vr. udržiavacieho režimu vypne.

I keď je nabíjačka vybavená funkciou detekcia nenabíjajúcich a poškodených batérií, dbajte na prevenciu, aby sa do nabíjačky napriek tomu nedostali.

Varovanie

1. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
2. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča.