

## Užívateľský manuál k bezdrôtovej zásuvke DY03


Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Táto doplnková bezdrôtová zásuvka môže byť použitá k sade DY02, ale funguje aj samostatne, ale bez ovládača ju nemožno diaľkovo ovládať. Pre zakúpenie sady DY02 navštívte vášho dealera, alebo [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

- Zásuvky nepripájajte vzájomne do sebe.
- Vzdialenosť medzi dvoma zásuvkami v prevádzke by mala byť viac než 50 cm.
- Určené len pre použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 35°C. Nie je určené pre vonkajšie použitie.
- Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho káblu. Zapojte iba priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte zariadenie, ktoré by malo byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehlička alebo panvica na pečenie).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže vykonávať iba odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.

1. Zásuvka	3. LED kontrolka	5. Tlačidlo osvojenie kódu
2. Zástrčka	4. Tlačidlo ON/OFF	



### Zásuvka

1. Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky.
2. Tlačidlo ON/OFF (ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ) zapína alebo vypína elektrický spotrebič.
3. Tlačidlo osvojenie kódu možno v procese „učenie“ spárovať s ktorýmkoľvek tlačidlom A až E diaľkového ovládača. Po úspešnom osvojení kódu môže diaľkový ovládač ovládať príslušnú zásuvku.
4. Každú zásuvku možno ovládať iba diaľkovým ovládačom, ktorý bol s danou zásuvkou spárovaný ako posledný. Určitú zásuvku teda nemôže ovládať viac diaľkových ovládačov.



### Dôležité upozornenie

- Do bezdrôtovej zásuvky možno pripojiť iba prírodnú šnúru (nie priamo spotrebič opatrený zástrčkou).
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
- Nezasúvajte do zásuvky príliš energeticky náročné spotrebiče (napr. adaptér alebo nabíjačku).

**Prehlásenie:** Ak je výrobok používaný spôsobom, ktorý nezodpovedá špecifikáciám výrobcu, môže dôjsť k neuplatneniu záruky poskytnutej výrobcom.

Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)