



SK

Návod k obsluhu a údržbe

KONVEKTOR PRAKTIK HC1001

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Popis vonkajších častí konvektora:

1. Spínač výkonu
2. Termostat
3. Vzduchové prieduchy

Technické dáta:

Typ:	HC1001
Napájacie napätie:	230 V ~ 50 Hz
Príkonnosť:	2000 W
Trieda ochrany:	I



Prevádzkové podmienky:

Spotrebič sa môže používať len v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a podobné účely!

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne si preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Zasunutím do otvoru v spodnej časti konvektora pripevníte podstavce a priskrutkujte ich pomocou skrutiek. K priskrutkovaniu každej nohy použite dvoch skrutiek. Prístroj nesmie byť požívaný bez podstavcov.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či je zhodný údaj na štítku spotrebiča s napätím siete.
- Pred prvým použitím doporučujeme v dobre vetranej miestnosti konvektor nechať zapnutý 15 minút s nastavenými spínačmi na max. výkon kúrenia a s termostatom nastaveným na maximum. Vykurovacie teleso konvektora je ošetrené konzervačnou látkou. Preto môže po prvom zapnutí vzniknúť zápach a menšie množstvo dymu.

Používanie:

- Konvektor umiestnite na vhodné miesto v dostatočnej vzdialenosti (min. 30 cm) od horľavých predmetov. Konvektor nie je určený k vykurovaniu priestorov s vlhkým prostredím. Preto konvektor nepoužívajte k vykurovaniu kúpeľní, sprchových kútov, práčovni a pod.
- Pred pripojením do siete zapnite spínače do polohy OFF.
- Činnosť vykurovacích telies je signalizovaná svetelnou kontrolkou. Chladný vzduch je prirodzeným spôsobom nasávaný do telesa konvektora a ohrieva sa cez ohrievacie teleso. Ohriaty vzduch vystupuje cez hornú mriežku. Prirodzenou cirkuláciou zvýšite zapnutím ventilátora.
- Požadovanú teplotu nastavte kombináciou spínačov a termostatu. Najvyššej teploty dosiahnete ak

zapnete oba spínače do polohy ON a termostat do polohy Maximum. Po dosiahnutí požadovanej teploty otočte termostat vľavo až sa zhasne signalizačné svetlo. Teplota teraz ostane stála. Ak chcete znížiť teplotu, vypnite jeden zo spínačov a opakujte postup.

- Po ukončení činnosti konvektor vypnite spínačom výkonu a odpojte od siete.

Používanie turbo:

- Turbo zapnite pomocou tlačidla so symbolom ventilátora na strane konvektora. Ventilátor funguje iba s termostatom v polohe ON a môže byť používaný s vykurovacími telesami. V tomto prípade ženie do miestnosti teplý vzduch. Pri používaní s vypnutými vykurovacími telesami ženie do miestnosti studený vzduch.

Poznámka: Spotrebič má vstavanú automatickú poistku proti prehriatiu. Pokiaľ je spotrebič prehriaty, automatická poistka ho vypne. V takom prípade spotrebič odpojte zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred novým zapnutím skontrolujte, či vzduchové priechody nie sú upchaté.

Údržba a čistenie:

- Pred čistením spotrebiča najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Nikdy nečistite spotrebič počas chladnutia.
- Nikdy spotrebič nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadla.
- Vonkajšie povrchy čistite len navlhčenou tkaninou.
- Mriežky vzduchových priechodov čistite pomocou vysávača s použitím malého kefkového nadstavca.
- Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím spotrebič vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho časť (napr. poškodený kryt, uvoľnený vypínač alebo sieťová šnúra), spotrebič nepoužívajte.
- Poškodený konvektor alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Spotrebič používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Dbajte na to, aby otvory na prúdenie vzduchu (vzduchové priechody) boli vždy pri prevádzke celkom voľné a do vzduchových priechodov nekladajte žiadne predmety, nepoužívajte spotrebič pre sušenie odevov.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
- Pred uložením spotrebiča ho nechajte celkom vychladnúť.
- Nikdy nenechávajte spotrebič v chode bez dozoru obsluhy.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody so spotrebičom.
- Chráňte spotrebič pred otvoreným ohňom.
- Konvektor nesmie byť umiestnený v tesnej blízkosti zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič s programátorom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína spotrebič automaticky.
- Konvektor neumiestňujte do blízkosti záclon a iných horľavých materiálov.
- Dbajte aby sa sieťová šnúra nedotýkala hornej časti konvektora, ktorý je činnosťou horúci.

Upozornenie:

Po ukončení životnosti spotrebiča je nutné spotrebič zlikvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

Uistujeme svojich zákazníkov, že na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona 22/97 Zb. v znení neskorších predpisov.

Výrobce ani dodávateľ nezodpovedajú za škody, spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou či nedodržaním inštrukcií uvedených v tomto Návode na použitie.
Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyba v tlači vyhradená.

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:..... Razítko a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:..... Zistená vada:.....