

## SK Návod k použitiu pre digitálnu anténu Solight HN48



Vážený zákazník, ďakujeme za kúpu nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Zamedzte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.


### Popis

- anténa prijíma pozemné digitálne vysielanie v obrazovej kvalite Full HD 1080
- vstavaný zosilňovač
- otáčanie o  $\pm 90^\circ$  vodorovne aj zvislo
- anténa môže byť instalovaná na stenu, stožiar alebo na zábradlie balkóna
- odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu

### Technické údaje

- frekvencia: UHF pásmo IV a V: 470-862MHz
- kanály: 21-69
- faktor šumu: 3,5dB
- polarizácia: zvislá aj vodorovná
- impedancia:  $75\Omega$
- vstupné napätie zdroja: 220-240V, 50/60Hz
- napájanie zosilňovača: DC 6V/50mA


### Montáž na stožiar a zábradlie



Nasadte montážny úchyt antény na stožiar a dotiahnite maticami. Pomocou skrutiek pripevnite k úchytu otočné prvky a anténu.

Ponechajte cca 1 m voľného anténového kábla, aby bolo umožnené anténou otáčať.

### Montáž na stenu




Priložte úchyt k stene, označte miesta na vyvrtanie otvorov. Vyvrtajte otvory a umiestnite v nich príchytky. Priskrutkujte úchyt antény k stene. Pomocou skrutiek pripevnite k úchytu otočné prvky a anténu.

### Zapojenie anténneho kábla

Zaskrutkujte anténový kábel do antény. Po pripojení kábla nasadte vodovzdorný kryt na anténový konektor.




### Pripojenie a používanie



Zapojte signálny kábel z antény do konektora na vstup signálu na zdroji napájania, zapojte výstupný konektor zdroja napájania do prijímača digitálneho vysielania, spojte sieťový adaptér so zdrojom napájania a pripojte do elektrickej zásuvky. Na záver spojte TV a prijímač digitálneho vysielania.



Zapojte signálny kábel z antény do konektora na vstup signálu na zdroji napájania, zapojte výstupný konektor zdroja napájania do TV, spojte sieťový adaptér so zdrojom napájania a pripojte do elektrickej zásuvky.



Zapojte signálny kábel z antény do konektora na vstup signálu na prijímača digitálneho vysielania, nastavte prijímač, aby napájal anténu, a spojte TV a prijímač digitálneho vysielania.

### Nastavte polohu antény v závislosti od vodorovného alebo zvislého signálu.



Na získanie optimálneho príjmu signálu otáčajte anténou okolo vlastnej osi.

!!! Ak napájate anténu z DVB-T tunera alebo z digitálneho TV, nezabudnite na danom zariadení zapnúť napájanie externej antény.

!!! Túto anténu je možné používať so zosilňovačom aj bez neho. Záleží od podmienok, v ktorých hodláte anténu používať. Použitie so zosilňovačom obvykle poskytuje najlepší výkon, a preto odporúčame vyskúšať zapojenie so zosilňovačom ako prvé. Ak zistíte, že nemôžete naladiť kanály, ktoré obvykle chytáte, vyskúšajte zapojenie bez zosilňovača.