

## CZ Návod k instalaci venkovní antény Solight HN62-LTE

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem. Návod k použití pečlivě uschovejte. HN62-LTE je anténa pro příjem pozemní digitální televize DVB-T i DVB-T2 v rozsahu UHF. Zabudovaný LTE filtr odstiňuje vysílací frekvence 781MHz a vyšší. Zabraňuje tak příjmu nekvalitního TV signálu rušeného frekvencemi bezdrátového vysokorychlostního internetu LTE/4G. Konstrukce antény zajišťuje vysoký zisk signálu i bez zesilovače. V případě potřeby doplňte anténu sadou zesilovače se ziskem 17dB - Solight obj.č. HNZ01.



### Technické parametry:

Frekvence:	470 – 780 Mhz
Rozsah kanálů:	21. – 59.
Impedance:	75 Ohm
Zisk:	14 - 16dB
Zabudovaný LTE/4G filtr	

### Obsah balení



4x M4x25  
šroub



1x M5x40  
šroub



4x Ø4  
podložka




1x Ø5  
podložka



4x M4  
matice









1x M5  
matice



4x spojka

### Instrukce pro sestavení



Importer: Solight Holding, s.r.o.