

## SK Návod na inštaláciu vonkajšej antény Solight HN62-LTE

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. HN62-LTE je anténa pre príjem pozemskej digitálnej televízie DVB-T i DVB-T2 v rozsahu UHF. Zabudovaný LTE filter odstraňuje vysielacie frekvencie 781MHz a vyššie. Zabraňuje tak príjmu nekvalitného TV signálu rušeného frekvenciami bezdrôtového vysokorychlostného internetu LTE/4G. Konštrukcia antény zaisťuje vysoký zisk signálu i bez zosilňovača. V prípade potreby doplňte anténu sadou zosilňovačov so ziskom 17dB - Solight obj.č. HNZ01.



### Technické parametre:

Frekvencie:	470 – 780 Mhz
Rozsah kanálov:	21. – 59.
Impedancia:	75 Ohm
Zisk:	14 - 16dB
Zabudovaný LTE/4G filter	

### Obsah balenia



4x M4x25  
skrutka



1x M5x40  
skrutka



4x Ø4  
podložka




1x Ø5  
podložka



4x M4  
matica









1x M5  
matica



4x spojka

### Inštrukcie pre zostavenie



Importér: Solight Holding, s.r.o.