

SK

Solight HP03

Univerzálna izbová anténa so zosilňovačom

Vhodná pre príjem digitálneho vysielania

Návod k obsluhu:

1. Zapojte anténny kábel do televíznej zásuvky. Pokiaľ máte zapojený videorekordér, zapojte anténny kábel do anténnej zásuvky videorekordéra.
2. Pokiaľ využívate tiež signál externej káblovej siete, odpojte kábel od televízora či videorekordéra a zapojte ho do zásuvky (TO TV), ktorá je umiestená na zadnej strane antény.
3. Zapojte sieťový prívod do zásuvky 230 V. Poznámka: anténa je tiež vybavená zásuvkou pre rovnomerné napätie 12 V pre použitie antény v karavane alebo na lodi.
4. Zapnite prepínač ON/OFF do polohy ON. Rozsvieti sa červená kontrolka, čo znamená, že anténa je zapnutá.
5. Otočením regulácie zosilnenia nastavte požadovanú úroveň zosilnenia.
6. Naladte požadované televízne kanály podľa návodu k Vášmu televíznemu prijímaču.
Otáčaním taniera antény nastavte optimálny príjem.
7. Pre dosiahnutie optimálneho príjmu v pásme VHF meňte dĺžku a uhol teleskopickkej antény.

Upozornenie:

Táto anténa je napájana, pokiaľ je pripojená k sieti 230 V.

K odpojeniu antény od siete je treba vytiahnúť zástrčku zo zásuvky.

Nezasahujte do zapojenia. Čistite iba v stave pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť.

Technická špecifikácia:

- zisk (anténa + zosilňovač): UHF/VHF 36 dB \pm 2 dB
 - napájanie: AC 220-240 V 50-60 Hz, DC 12 V pre použitie v karavane alebo na lodi
 - spotreba: 3 W
 - impedancia: 75 Ohm
- Elektrická bezpečnosť zodpovedá norme EN 60065.

