



Návod na obsluhu izbovej antény YB1

Technické parametre:

- Prijímané pásmo: VHF – UHF
- Napájanie: 220V / 12V
- Zisk: VHF 20 dB UHF 30 dB
- Regulácia: VHF 15 dB UHF 25 dB
- Zabudovaný zlučovač – možnosť pripojenia vonkajšej antény
- Nastavenie smeru príjmu a regulácie zisku
- Zabudovaný zosilňovač s reguláciou

Návod na použitie:

- 1) Kábel s anténnym konektorom od antény zasuniete do anténnej zdierky televízora.
- 2) Sieťový kábel zapojte do siete 220V.
- 3) Vysuňte teleskopické antény.
- 4) Zapnite anténu prepínačom ON/OFF. Zelená dióda ukazuje úroveň zosilnenia. Natáčaním antény nastavte požadovanú kvalitu obrazu.
- 5) V prípade napájania antény zo zdroja 12V (napr. z autobatérie), zasuniete napájací konektor od tohto zdroja do zdierky označenej IN 12V DC.
- 6) Ak chcete k anténe pripojiť vonkajšiu anténu, zasuniete kábel s konektorom od tejto antény do zdierky označenej AERIAL.

Na anténu poskytujeme záruku 6 mesiacov od dátumu predaja.