


CZ Návod k použití pokojové digitální antény Solight HP18



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Vlastnosti

- Příjem digitálního signálu
- Zabudovaný zesilovač
- Zabudovaný LTE/4G filtr
- Frekvenční rozsah 470 – 790 MHz
- Rozsah kanálů: 21. – 60.
- Maximální zisk antény: 25 dB
- Impedance: 750 Ohm
- Napájení: AC/DC adaptérem
- Horizontální i vertikální polarizace
- Impedance: 750 Ohm



Sestavení antény a umístění antény


Vyndejte z krabice všechny části a anténu sestavte podle obrázku 1. V případě, že je signál slabý nebo nestabilní, otočte anténu podle obrázku 2.

Před zapojením antény vyberte co nejlepší možné místo pro příjem signálu. Snažte se, aby mezi vysílačem a anténou nebyla žádná překážka a aby v blízkosti antény nebyl žádný elektrospotřebič, který by mohl narušit příjem signálu. Dbejte na to, aby byla anténa co nejbližší oknu.

Propojení antény s TV nebo Set-top boxem


1) Propojení s TV

Pokud váš televizor podporuje napájení externí antény, vypněte jej ještě před samotnou instalací antény. Poté zapojte výstupní kabel z antény do zdířky u napájecí výhybky, která je označena symbolem ANT. Následně zapojte napájecí výhybku do anténního vstupu televizoru pomocí výstupního kabelu. Ten je označený symbolem „TO TV“. Nakonec zapojte napájecí adaptér do vstupního konektoru napájecí výhybky a do elektrické zásuvky.



2) Propojení přes set-top box

Pokud váš set-top box podporuje napájení externí antény, vypněte jej ještě před samotnou instalací antény. Poté zapojte výstupní kabel z antény do zdířky u napájecí výhybky, která je označena symbolem ANT. Následně zapojte napájecí výhybku do anténního vstupu na set-top boxu pomocí výstupního kabelu. Ten je označený symbolem „TO TV“. Dále propojte se-top box s TV. Nakonec zapojte napájecí adaptér do vstupního konektoru napájecí výhybky a do elektrické zásuvky.



Poznámka: Anténu neumísťujte do kovové skříňky, protože by mohla bránit v příjmu kvalitního signálu. TV signál se obvykle velmi slabý ve sklepních prostorách. Příjem signálu může také ovlivnit vzdálenost od vysílače nebo umělé či přírodní překážky. Například vysoké budovy mezi vysílačem a anténou.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika