

## **CZ** Návod k použití pokojové digitální antény Solight HP19



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

### **Vlastnosti**

- Příjem digitálního signálu
- Zabudovaný externí zesilovač
- Zabudovaný LTE/4G filtr
- Frekvenční rozsah 470 – 790 MHz
- Rozsah kanálů: 21. – 60.
- Maximální zisk antény: 32 dB
- Impedance: 750 Ohm
- Napájení: AC/DC adaptérem
- Možnost regulace zisku
- Horizontální polarizace
- Impedance: 750 Ohm




Jedná se o speciálně navrženou anténu pro příjem pozemního digitálního televizního vysílání. Přístroj je schopen přijímat všechny druhy TV signálu v pásmu UHF, které jsou ve vaší lokalitě dostupné. Zabudovaný LTE/4G filtr účinně omezuje vliv vysílačů vysokorychlostního internetu v mobilních sítích. Představuje to nejlepší domácí přenosné řešení pro příjem digitálního TV signálu.

Před propojením antény vyberte nejlepší místo pro příjem signálu. Snažte se, aby mezi vysílačem a anténou nebyla žádná překážka. Pokuste se dát anténu co nejbližší oknu.

### **Propojení antény s TV nebo Set-top boxem**


#### **1) Propojení s TV**

Pokud váš televizor podporuje napájení externí antény, vypněte jej ještě před samotnou instalací antény. Poté zapojte napájecí adaptér do vstupního konektoru antény a do elektrické zásuvky. Následně zapojte anténu do anténního vstupu na televizoru pomocí výstupního kabelu. Ten je označen symbolem „TV/STB“.



#### **2) Propojení přes Set-top-box**


Pokud váš set-top box podporuje napájení externí antény, vypněte jej ještě před samotnou instalací antény. Poté zapojte napájecí adaptér do napájecího konektoru antény a do elektrické zásuvky. Následně zapojte anténu do anténního vstupu na set-top boxu pomocí výstupního kabelu. Ten je označen symbolem „TV/STB“. Nakonec propojte set-top box s televizorem.



### **Nastavení antény pro nejlepší příjem**

Optimální příjem signálu nastavte otáčením antény v horizontální a vertikální ose a regulací zisku pomocí otočného regulátoru. Světelná dioda nad regulátorem svým jasnem signalizuje velikost zisku. V případě, že je anténa vypnutá, regulátor nesvítí.

Anténu lze natáčet nahoru a dolů (v rozsahu 180°) nebo do stran (v rozsahu 180°).



**Poznámky:** Anténu neumísťujte do kovové skříňky, protože by mohla bránit v příjmu kvalitního signálu. TV signál je obvykle velmi slabý ve sklepních prostorách. Příjem signálu může také ovlivnit vzdálenost od vysílače nebo umělé či přírodní podmínky. Například vysoké budovy mezi vysílačem a anténou.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika