

Digitální pokojová anténa HP20

Před vlastní instalací antény si prosím pečlivě přečtete tento návod a uchovejte si jej pro další informace.

HP20 je speciálně určena pro digitální pozemní příjem televizního a rozhlasového signálu. Nejmodernější technologie nízkofrekvenčního zesilovače a obvody umožňují nejlepší výkon příjmu. Kompaktní a stylové provedení, které lze spojit s vaším digitálním Set-top boxem. Díky speciálnímu mechanismu lze anténu umístit vertikálně i horizontálně.

Charakteristika:

- Kompaktní a stylové provedení
- Horizontální i vertikální instalace
- Frekvence: UHF 470 ~ 870 MHz; VHF 47 ~ 230 MHz
- Zesílení: 20 dB ± 3 dB
- Technologie nízkofrekvenčního zesilovače
- Napájení přímo ze Set-top boxu nebo digitální TV
- Zabudovaný referenční element pro snížení rušivých vlivů

Před instalací prosím zkontrolujte obsah balení:

1. Hlavní jednotka
2. Koaxiální kabel
3. Návod k obsluze




Upozornění:

Abyste získali nejlepší příjem, ověřte prosím následující podmínky:

1. HP20 je aktivní anténa se zabudovaným nízkofrekvenčním zesilovačem. Používejte ji prosím s digitálním Set-top boxem (nebo televizor s digitálním tunerem), které mohou dodávat do antény stejnosměrné napětí 5 V pomocí koaxiálního kabelu. Zkontrolujte prosím v návodu k obsluze vašeho digitálního Set-top boxu (nebo televizoru) funkci napájení 5 V pomocí koaxiálního kabelu.
2. Uchovávejte z dosahu zdrojů rušivých vlivů: uchovávejte mimo dosah přístrojů spotřebovávajících značné množství energie, jako je klimatizace, výtah, vysoušeč vlasů či mikrovlnná trouba atd.
3. Anténu nainstalujte co možná nejvýše. Pokud je v případě digitálního pozemního příjmu mezi anténou a stožárem přenosového vedení nějaká překážka, dojde ke ztrátě signálu. Vyhněte-li se překážkám, bude příjem lepší.
4. Pokojovou anténu umístěte v blízkosti oken. (Poznámka: Okenní sítě proti hmyzu vyrobené z kovu signál stíní. Umístěte anténu mimo kovový materiál sítě.)

Zadní panel přístroje



Instalace:

Krok 1: Vyjměte hlavní anténní jednotku.

Krok 2: Připojte koaxiální kabel z antény do digitálního Set Top Boxu (nebo televizoru).

Krok 3: Vytáhněte stojánek vzadu a nastavte správnou pozici a úhel.

Krok 4: Na vašem digitálním Set-top boxu (nebo TV) povolte funkci napájení antény.

Když dokončíte instalaci, můžete použít Set-top boxu pro kontrolu intenzity a kvality signálu. Pokud kvalita není dostatečná a obraz není dobrý, pohybujte anténou, abyste našli pozici, kde je nejlepší příjem. Až tuto pozici najdete, anténu prosím upevněte.

