

Digitálna izbová anténa HP20

Pred inštaláciou antény si prosím pozorne prečítajte tento návod a schovajte si ho pre ďalšie informácie.

HP20 je špeciálne určená pre digitálny pozemný príjem televízneho a rozhlasového signálu. Najmodernejšia technológia nízkošumového zosilňovača a obvody umožňujúce najlepší výkon prijmu. Kompaktné a štýlové prevedenie, ktoré sa dá spojiť s vašim digitálnym Set-top boxom. Vďaka špeciálnemu mechanizmu sa dá anténa umiestniť vertikálne aj horizontálne.

Charakteristika:

- Kompaktné a štýlové prevedenie
- Horizontálna aj vertikálna inštalácia
- Frekvencia: UHF 470 ~ 870 MHz; VHF 47 ~ 230 MHz
- Zosilnenie: 20 dB \pm 3 dB
- Technológia nízkošumového zosilňovača
- Napájanie priamo zo Set-top boxu alebo digitálnej TV
- Zabudovaný referenčný element pre zníženie rušivých vplyvov.

Pred inštaláciou prosím skontrolujte obsah balenia:

1. Hlavná jednotka
2. Koaxiálny kábel
3. Návod k obsluhu




Upozornenie:

Aby ste získali najlepší príjem, overte si prosím nasledujúce podmienky:

1. HP20 je aktívna anténa so zabudovaným nízkošumovým zosilňovačom. Používajte ju prosím s digitálnym Set-top boxom (alebo televízor s digitálnym tunerom), ktoré môžu dodávať do antény jednosmerné napätie 5 V pomocou koaxiálneho kábla. Skontrolujte prosím v návode k obsluhu vášho digitálneho Set-top boxu (alebo televízora) funkciu napájania 5 V pomocou koaxiálneho kábla.
2. Uschovajte z dosahu zdrojov rušivých vplyvov: uschovajte mimo dosah prístrojov spotrebavajúcich značné množstvo energie, ako je klimatizácia, výtah, sušič vlasov či mikrovlnná rúra atď.
3. Anténu nainštalujte čo možno najvyššie. Ak je v prípade digitálneho pozemného prijmu medzi anténou a stožiarom prenosného vedenia nejaká prekážka, dôjde ku strate signálu. Ak sa vyhnete prekážkam, bude príjem lepší.
4. Izbovú anténu umiestnite v blízkosti okien. (Poznámka: Okenná sieť proti hmyzu vyrobená z kovu signál ruší. Umiestnite anténu mimo kovovej časti siete.)

Zadný panel prístroja



Inštalácia:

Krok 1: Vyberte hlavnú anténu jednotku.

Krok 2: Prípojte koaxiálny kábel z antény do digitálneho Set Top Boxu (alebo televízora).

Krok 3: Vytiahnite stojan vzadu a nastavte správnu pozíciu a uhol.

Krok 4: Na vašom digitálnom Set-top boxe (alebo TV) povoľte funkciu napájania antény.

Keď dokončíte inštaláciu, môžete použiť Set-top box pre kontrolu intenzity a kvality signálu. Ak kvalita nie je dostatočná a obraz nie je dobrý, pohybujte anténou, aby ste našli pozíciu, kde je najlepší príjem. Až túto pozíciu nájdete, anténu prosím upevnite.

