

# Digitální pokojová anténa HP21

Před vlastní instalací antény si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchvejte si jej pro další informace.

HP21 je speciálně určena pro digitální pozemní příjem televizního a rozhlasového signálu. Extrémně nízkofrekvenční zesilovač umožňuje nejlepší výkon příjmu a kompaktní a stylové provedení umožňuje jak vertikální, tak horizontální instalaci tak, aby to vyhovovalo vašemu digitálnímu STB či domácímu kinu.

## Charakteristika:

- Kompaktní a stylové provedení
- Horizontální i vertikální instalace
- Frekvence: 47 ~ 870 MHz
- Zesílení: 20 dB ± 3 dB
- Technologie nízkofrekvenčního zesilovače
- Napájení přímo ze Set-top boxu nebo digitální TV
- Vysoká směrovost

Před instalací prosím zkontrolujte obsah balení:


1. Hlavní jednotka
2. Stojánek
3. Návod k obsluze

## Upozornění:

Abyste získali nejlepší příjem, ověřte prosím následující podmínky:

1. HP21 je aktivní anténa se zabudovaným nízkofrekvenčním zesilovačem. Používejte ji prosím s digitálním Set Top Boxem (nebo televizor s digitálním tunerem), které mohou dodávat do antény stejnosměrné napětí 5 V pomocí koaxiálního kabelu. Zkontrolujte prosím v návodu k obsluze vašeho digitálního Set Top Boxu (nebo televizoru) funkci napájení 5 V pomocí koaxiálního kabelu.
2. Uchovávejte z dosahu zdrojů rušivých vlivů: uchovávejte mimo dosah přístrojů spotřebovávajících značné množství energie, jako je klimatizace, výtah, vysoušeč vlasů či mikrovlnná trouba atd.
3. Anténu nainstalujte co možná nejvýše. Pokud je v případě digitálního pozemního příjmu mezi anténou a stožárem přenosového vedení nějaká překážka, dojde ke ztrátě signálu. Vyhněte-li se překážkám, bude příjem lepší.
4. Pokojovou anténu umístěte v blízkosti oken. [Poznámka: Okenní síť proti hmyzu vyrobené z kovu signál stíní. Umístěte anténu mimo kovový materiál sítě.]

## Napájení ze Set-top boxu (nebo digitální TV)



**Instalace:**

**Krok 1:** Vyměňte hlavní anténní jednotku.

**Krok 2:** Vyměňte stojánek a připevněte ho zezadu k anténě.

**Krok 3:** Připojte koaxiální kabel z antény do digitálního Set Top Boxu (nebo televizoru).

**Krok 4:** Na vašem digitálním Set Top Boxu (nebo TV) povolte funkci napájení antény.

**Když dokončíte instalaci, můžete použít váš Set Top Box pro kontrolu intenzity a kvality signálu. Pokud kvalita není dostatečná a obraz není dobrý, pohybujte anténou, abyste našli pozici, kde je nejlepší příjem. Až tuto pozici najdete, anténu prosím upevněte.**

