

Digitálna izbová anténa HP21

Pred inštaláciou antény si prosím pozorne prečítajte tento návod a schovajte si ho pre ďalšie informácie.

HP21 je špeciálne určená pre digitálny pozemný príjem televízneho a rozhlasového signálu. Extrémne nízkošumový zosilňovač umožňuje najlepší výkon prijmu a kompaktné a štýlové prevedenie umožňuje vertikálnu, aj horizontálnu inštaláciu tak, aby to vyhovovalo vašmu digitálnemu STB či domácejmu kinu.

Charakteristika:

- Kompaktné a štýlové prevedenie
- Horizontálna aj vertikálna inštalácia
- Frekvencia: 47 ~ 870 MHz
- Zosilnenie: 20 dB \pm 3 dB
- Technológia nízkošumového zosilňovača
- Napájanie priamo zo Set-top boxu alebo digitálnej TV
- **Vysoký dosah prijmu**

Pred inštaláciou prosím skontrolujte obsah balenia:


1. Hlavná jednotka
2. Stojan
3. Návod k obsluhu

Upozornenie:

Aby ste získali najlepší príjem, overte si prosím nasledujúce podmienky:

1. HP21 je aktívna anténa so zabudovaným nízkošumovým zosilňovačom. Používajte ju prosím s digitálnym Set Top Boxom (alebo televízor s digitálnym tunerom), ktoré môžu dodávať do antény jednosmerné napätie 5 V pomocou koaxiálneho kábla. Skontrolujte prosím v návode k obsluhu vášho digitálneho Set Top Boxu (alebo televízora) funkciu napájania 5 V pomocou koaxiálneho kábla.
2. Uschovajte z dosahu zdrojov rušivých vplyvov, uschovajte mimo dosah prístrojov spotrebavajúcich značné množstvo energie, ako je klimatizácia, výťah, sušič vlasov, mikrovlnná rúra atď.
3. Anténu nainštalujte čo možno najvyššie. Ak je v prípade digitálneho pozemného prijmu medzi anténou a stožiarom prenosného vedenia nejaká prekážka, dôjde ku strate signálu. Ak sa vyhnete prekážkam, bude príjem lepší.
4. Izbovú anténu umiestnite v blízkosti okien. (Poznámka: Okenná sieť proti hmyzu vyrobená z kovu signál ruší. Umiestnite anténu mimo kovovej časti siete.)

Napájanie zo Set-top boxu (alebo digitálnej TV)



Inštalácia:

Krok 1: Vyberte hlavnú anténnu jednotku.

Krok 2: Vyberte stojan a pripevnite ho zozadu k anténe.

Krok 3: Pripojte koaxiálny kábel z antény do digitálneho Set Top Boxu (alebo televízora).

Krok 4: Na vašom digitálnom Set Top Boxe (alebo TV) povoľte funkciu napájania antény.

Keď dokončíte inštaláciu, môžete použiť váš Set Top Box pre kontrolu intenzity a kvality signálu. Keď kvalita nie je dostatočná a obraz nie je dobrý, pohybujte anténou, aby ste našli pozíciu, kde je najlepší príjem. Až túto pozíciu nájdete, anténu prosím upevnite.

