




## Návod na obsluhu a údržbu

INFRAŽIARIČ IH1006

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:  
SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika  
web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)



### Technické dáta:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Typ:                                  | IH1006 |
| Napájacie napätie:                    | 230 V~ |
| Príkonnosť – dva nastaviteľné stupne: | 1200 W |
| Frekvencia:                           | 50 Hz  |
| Trieda ochrany                        | I      |

### Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať iba v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a na podobné účely!

### Pred prvým použitím:

- Pozorne si prečítajte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí údaj na štítku spotrebiča s napätím siete.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a či je obsah balenia kompletný! V prípade poškodenia či nekompletnej dodávky kontaktujte svojho autorizovaného predajcu!
- Originálnu krabicu nevyhadzujte! Dá sa použiť pre uskladnenie a prepravu, a zamedziť tak poškodeniu spotrebiča počas prepravy.
- Baliaci materiál likvidujte riadnym spôsobom. Igelitové vrecká je treba uchovávať mimo dosah detí!

### Inštalácia

- Otvore krabicu, vyberte vyhrievacie teleso a pomocou vrutu pripevnite upevňovaciu dosku podstavca ku stene (vyhrievacie teleso by malo byť v minimálnej vzdialenosti 1,8 m od podlahy).
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že vyhrievacie teleso je pevne upevnené ku stene, a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.

### Prevádzka:

- Voľba výkonu: Zatiahnete za lanko prepínača: 0 – OFF; 1 – 600 W; 2 – 1200 W
- Nastavenie uhla žiarenia: Ľahko zatlačte na reflexnú jednotku smerom hore/dole a nastavte uhol žiarenia – rozšírite tak rozsah žiarenia.

#### **Údržba a čistenie:**

- Pred čistením vyhrievacie teleso vypnite, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a počkajte, až vyhrievacie teleso úplne vychladne.
- Pre čistenie plastového krytu použite štetce alebo mäkkú látku s malým množstvom čistiaceho prostriedku.
- Pri čistení je zakázané používať vodu a chemické rozpúšťadlá ako nafta či alkohol, aby sa predišlo starnutiu a popraskaniu plastového krytu a namočeniu dielov vyhrievacieho telesa.

#### **Bezpečnostné pokyny:**

- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, či nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad a pokyny! Tento spotrebič nie je hračka. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať!
- Zásuvka, do ktorej je vyhrievacie teleso zapojené, musí spĺňať požiadavky vyhrievacieho telesa a musí byť riadne uzemnená.
- Vyhrievacie teleso by nemalo byť umiestnené blízko záclon ani iných horľavých predmetov. Vyhrievacie teleso nesmie byť umiestnené pod oblečením, z ktorého kvapká voda.
- Predchádzajte požiarom a elektrickým šokom, a nepoužívajte vyhrievacie teleso v takých prostrediach ako sú kúpeľne, bazény a iné vlhké miesta.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte ochrannej mriežky; nestrkajte do ochrannej mriežky elektrické vodiče ani iné predmety – v opačnom prípade by mohlo dôjsť k popáleninám.
- Ovládanie vyhrievacieho telesa, programovacie ovládanie, časovače a iné ovládacie prvky, ktoré automaticky uvedú vyhrievacie teleso do chodu, používajte vždy s maximálnou opatrnosťou a predvídavosťou. Predchádzajte zakrytiu vyhrievacieho telesa a jeho nevhodnému umiestneniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti detí či postihnutých osôb, pokiaľ zodpovedná osoba nevykonáva primeraný dohľad.
- Diely vyhrievacieho telesa nikdy nerozoberajte ani tieto diely nenahradzujte inými, ktoré nespĺňajú bezpečnostné požiadavky. Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí vykonať výrobca, poverený servisným zástupcom alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
- Ak nie je vyhrievacie teleso pod dohľadom, alebo sa po dlhšiu dobu nepoužíva, musí byť vždy odpojené zo siete, aby sa zabránilo prípadným nehodám.
- Je prísne zakázané umiestňovať vyhrievacie teleso príliš blízko k stenám, lebo by mohlo dôjsť k jeho prehriatiu, a to hlavne jeho horná časť. Je potrebné zachovávať minimálnu vzdialenosť 50 cm medzi vyhrievacím telesom, stropom a ostatnými stenami.
- Zákazníci by nikdy nemali vyhrievacie teleso sami rozoberať, ani čistiť reflexný kryt, lebo tak hrozí veľké nebezpečenstvo elektrického šoku.

#### **Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte!**

**Zaistite, aby spotrebič nebol nikdy zakrytý uterákmi, záclonami ani inými podobnými predmetmi – v opačnom prípade by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia. Z tohto dôvodu musíte zaistiť, aby otvory prívodu a výstupu vzduchu nikdy neboli upchané či inak blokované.**



### **Likvidácia odpadu:**

Symbol na výrobku alebo jeho balenie udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviešť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste si výrobok zakúpili.

### **Upozornenie:**

Po skončení jeho životnosti je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

## **ZÁRUČNÝ LIST**

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:  
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia  
web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)

### **Záruka a servis:**

#### **Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné chyby. Do výrobku sa nesmie zasahovať, robiť žiadne úpravy a zmeny. Záruku si nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Razítko a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....