

Hubič hmyzu

INKI112CBK4

INKI112CBK6



Více informací najdete v rozšířené příručce online:
ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6

Zamýšlené použití

INKI112CBK4 | INKI112CBK6 značky Nedis je elektronický hubič hmyzu.

Využívá UV-A LED trubici, která přitahuje létající hmyz citlivý na světlo, jako jsou mouchy, můry a komáři.

Tento hmyz je při styku s elektricky nabitou vnitřní kovovou mřížkou zabít elektrickým proudem.

Tento výrobek je určen výhradně k domácímu použití ve vnitřních prostorech.

Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Řetězové oko | 4 Lampa UV-A LED |
| 2 Plášť | 5 Napájecí kabel |
| 3 Kovová mřížka | 6 Táč |

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě vyměňte.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní kovové mřížky.
- Nedívejte se přímo do světla, mohlo by dojít k poškození zraku.
- Nikdy do mřížky nezasouvejte kovové předměty.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých plynů, par a výbušného prachu.
- Nepoužívejte ve stodolách, stájích a podobných místech.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze zásuvky.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nepoužívejte výrobek déle než 8 hod. denně kvůli záření.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Instalace výrobku

1. Výrobek zavěste na řetězové oko A ① na strop.
2. Připojte napájecí kabel A ⑤ do zásuvky.

Údržba

Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze zásuvky.

Vnější stranu výrobku čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

Táč A ⑥ vyprazdňujte alespoň jednou týdně.

Lampu LED A ④ nelze vyměnit.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.

⚠ Výrobek se nesnažte sami opravovat. Pokud výrobek nepracuje správně, nahradte jej novým kusem.

Technické údaje

Produkt	Hubič hmyzu	
Číslo položky	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Napětí mřížky	800 - 1000 V	
Vstupní napětí	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampa	UV-A LED	
Napájení	3 W	4 W
Životnost	± 20000 hod.	
Účinný dosah	30 m ²	35 m ²
Délka kabelu	1 m	