

# Lapač hmyzu

INKI112CBK4  
INKI112CBK6Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: [ned.is/inki112cbk4](http://ned.is/inki112cbk4) | [ned.is/inki112cbk6](http://ned.is/inki112cbk6)

## Určené použitie

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 je elektronický lapač hmyzu.

Využíva UV-A LED trubicu na prilákanie lietajúceho hmyzu citlivého na svetlo, ako sú muchy, mole a komáre.

Hmyz usmrčuje elektricky nabitá vnútorná kovová mriežka.

Výrobok je určený len na použitie v domácnosti vo vnútornom prostredí.

Výrobok udržiajte mimo dosahu detí.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

## Hlavné časti (obrázok A)

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 Retiazkový krúžok | 4 UV-A LED lampa |
| 2 Teleso            | 5 Napájací kábel |
| 3 Kovová mriežka    | 6 Podnos         |

## Bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok neatvárajte.
- Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej kovovej mriežky.
- Nepozerajte sa priamo do svetla, mohlo by to spôsobiť poškodenie zraku.
- Nikdy nevkladajte kovové predmety dovnútra mriežky.
- Od horľavých predmetov udržiavajte dostatočnú vzdialenosť.
- Nepribližujte sa s výrobkom k horľavým plynom, výparom či výbušnému prachu.
- Výrobok nepoužívajte v chlievoch, stajniach a na podobných miestach.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok kvôli žiareniu nepoužívajte dlhšie ako 8 hodín denne.
- Výrobok udržiajte mimo dosahu detí.

## Inštalácia výrobku

1. Výrobok zaveste na strop pomocou retiazkového krúžku A<sup>1</sup>.
2. Pripojte napájací kábel A<sup>5</sup> k napájacej elektrickej zásuvke.

## Údržba

Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.

Vonkajšie časti výrobku čistite mäkkou, čistou, mierne navlhčenou handričkou.

Podnos A<sup>6</sup> vyprázdňte minimálne raz do týždňa.

LED lampa A<sup>4</sup> sa nedá vymeniť.

Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Nepokúšajte sa opravovať výrobok. Ak výrobok nefunguje správne, vymeňte ho za nový výrobok.

## Technické údaje

Produkt	Lapač hmyzu	
Číslo výrobku	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Napätie mriežky	800 - 1000 V	
Vstupné napätie	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Svietidlo	UV-A LED	
Napájanie	3 W	4 W
Životnosť	± 20000 hod.	
Účinný dosah	30 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>
Dĺžka kábla	1 m	