

KN-RCPH – König Náhradní Dálkový Ovladač Philips

Popis:

Vyměňte ztracený nebo poškozený Philips dálkový ovladač tímto předprogramovaným König náhradním dálkovým TV ovladačem, který je kompatibilní se všemi Philips televizory. Díky rozsáhlé vestavěné databázi kódů nabízí veškeré funkce původní verze. König náhradní ovladač se snadno používá a nevyžaduje žádné programování. Stačí vložit baterie a můžete začít.

Návod k použití:

1. Odstraňte krytku prostoru pro baterie na zadní straně ovladače
2. Vložte 2 ks baterií AAA – dbejte na správnou polaritu
3. Vraťte krytku na své místo
4. Ovladač je připraven k použití

Pozn. Dojde-li během používání k resetu přednastaveného kódu, stiskněte současně tlačítko POWER + 3