

KN-RCPH - König Náhradný Diaľkový Ovládač Philips

Popis:

Vymeňte stratený alebo poškodený Philips diaľkový ovládač týmto predprogramovaným König náhradným diaľkovým TV ovládačom, ktorý je kompatibilný so všetkými Philips televízory. Vďaka rozsiahlej vstavanej databáze kódov ponúka všetky funkcie pôvodnej verzie. König náhradný ovládač sa ľahko používa a nevyžaduje žiadne programovanie. Stačí vložiť batérie a môžete začať.

Návod na použitie:

1. Odstráňte krytku priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača
2. Vložte 2 ks batérií AAA - dbajte na správnu polaritu
3. Vráťte krytku na svoje miesto
4. Ovládač je pripravený na použitie

Pozn. Ak dôjde počas používania k resetu prednastaveného kódu, stlačte súčasne tlačidlo POWER + 3