


# ONE FOR ALL®

## Univerzálna cestovná nabíjačka s Li-Ion batériou



Návod na obsluhu

Slovensky

### POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si kúpili univerzálnu cestovnú nabíjačku so vstavanou lithiovou batériou PW 2210. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu v budúcnosti.



## Inštalácia

### Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.

A) Zasuňte na miesto vhodnú zástrčku.

1. Vyberte konektor odpovedajúci vášmu prenosnému zariadeniu.
2. Pripojte ku konektoru kábel USB.
3. Zapojte kábel USB do nabíjačky.
4. Zapojte konektor do prenosného zariadenia.
5. Zapojte nabíjačku do el. zásuvky (rozsvieti sa kontrolka napájania na boku nabíjačky). Pripojené prenosné zariadenie sa bude nabíjať. Stav nabíjania zistíte na prenosnom zariadení.

Štyri kontrolky na prednej strane nabíjačky indikujú, že sa nabíja integrovaný zdroj. Po jeho úplnom nabití sa kontrolky vypnú.

## Použitie integrovaného zdroja

B) Ak nie je nabíjačka pripojená k el. sieti (napr. vonku):

- odpojte kábel USB a stlačením tlačidla START/CHECK skontrolujte stav nabitia integrovaného zdroja (4 rozsvietené kontrolky značia 100% nabitie, 3 rozsvietené kontrolky značia 75% nabitia atď.)
- pripojte prenosné zariadenie a stlačením tlačidla START/CHECK začnite nabíjať prenosné zariadenie.

## Odstraňovanie problémov

AK nabíjačka nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce body:

- Prenosné zariadenie, ktoré chcete nabíjať, má max. vstupné napätie 5,6 V DC a spotrebu menší ako 500 mA.
- Či sú správne prepojené nabíjačka, kolík a prenosné zariadenie.
- Či je pripojený správny kolík. Zoznam použiteľných zariadení je uvedený na obalu.
- Konektory neobsahujú žiadne prekážky.
- Prenosné zariadenie a jeho batérie fungujú správne.

C) RESET: Odpojte nabíjačku od el. siete a odpojte prenosné zariadenie a potom stlačte ostrým hrotom tlačidlo RESET a resetujte nabíjačku.

Informácie o zakúpení ďalších kolíkov či ďalšie informácie o výrobku nájdete na [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com).  
(e-mail: ofahelp@uebv.com)

## Bezpečnostné pokyny

- Chráňte výrobok pred vodou.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti horľavých, výbušných alebo nebezpečných objektov.
- Výrobok používajte iba s originálnymi dodanými kolíkmi. Použitie iných typov kolíkov môže mať za následok poškodenie výrobku alebo zariadenia.
- Výrobok používajte (a skladujte) iba v suchom prostredí.
- Výrobok uchovávajte mimo dosah detí.
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.

- Výrobok neotvárajte - hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia a úrazu.
- Pred čistením výrobku odpojte výrobok od el. siete, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu el. prúdom.
- Ponechajte okolo výrobku dostatočný voľný priestor pre zaistenie vetrania.
- S výrobkom nehádzajte, netraсте a zabráňte jeho pádu z výšky, pretože hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia.
- Do konektorov zasúvajte iba originálne dodané kolíky. Nezasúvajte do nich žiadne iné objekty.
- Dbajte, aby napájacia zásuvka, do ktorej je zariadenie zapojené, bola vždy prístupná a ovládateľná.

## Technické údaje

- Typ batérie: Li-Polymer, 1050 mAh
- Menovitý vstup: 110 V - 230 V AC (60/50 Hz)
- Menovitý výstup: 5,6 V DC, max. 500 mA
- Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C

## Záruka

Spoločnosť UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje pôvodnému zákazníkovi, ktorý výrobok zakúpi, že tento výrobok nebude pri normálnom a správnom používaní obsahovať chyby materiálu a spracovania po dobu jedného (1) roku od dáta predaja. Ak výrobok vykáže chybu v priebehu záručnej lehoty jedného (1) roka, bude bezplatne opravený, alebo - v prípade potreby - vymenený. Prepravné náklady hradí vlastník, náklady na vrátenie výrobku hradí spoločnosť UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrýva poškodenie či poruchy spôsobené výrobkami či službami od iných dodávateľov než spoločnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, alebo spôsobené montážou výrobku, pri ktorej neboli dodržané pokyny v návodu na používanie. To isté platí v prípade, kedy bol výrobok upravený alebo opravený iným subjektom než spoločnosťou UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, alebo ak bola porucha spôsobená nehodou, nesprávnym použitím, zneužitím, nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním, chybnou inštaláciou, nesprávnou údržbou, zmenou, úpravou, požiarom, vodou, bleskom, prírodnou katastrofou, chybným použitím alebo neopatrnosťou. Ak požaduje zákazník záručné služby v priebehu záručnej lehoty, musí predložiť originálny doklad o kúpe, aby bolo možné overiť jeho nárok na danú službu. Ak ste zakúpili tento výrobok pre účely, ktoré nesúvisia s vašou obchodnou činnosťou, podnikaním alebo profesiou, môžete mať zákonné práva vyplývajúce z národných právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru. Tieto práva nie sú touto zárukou nijak obmedzené.

Výrobca:  
Universal Electronics BV  
Europe & International  
P.O. Box 3332  
7500 DH, Enschede  
Holandsko

