



Aktívna izbová anténa VHF/UHF/FM



SV-9141



SV-9151 / SV-9152

Návod na obsluhu

Slovensky



POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si kúpili izbovú anténu SV-9141 / SV-9151 / SV-9152. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyuvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú splňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu v budúcnosti. Aby ste zaistili čo najlepší príjem, umiestite izbovú anténu dostatočne ďaleko od zariadení s vysokou spotrebou energie, ktoré môžu byť zdrojom rušenia (napr. klimatizačné jednotky, vysúšače vlasov, mikrovlnné rúry a podobne).

UPOZORNENIE

- Okolo zariadenia musí byť volný priestor minimálne 5 cm kvôli zaisteniu dostatočného vetrania.
- Vetraniu nesmie byť zabránené zakrytím vetracích otvorov predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony a podobne.
- Na zariadení neumiestujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti a zabráňte jeho poliatiu alebo postriekaniu kvapalinou.
- Používajte zariadenie iba v miernom podnebí (nie v tropickom podnebí).

SV-9141 / SV-9151 / SV-9152



Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

CE