

Univerzální cestovní adaptér pro celý svět
typ SKROSS EVO, EVO USB, MUV Micro, MUV Micro USB, MUV USB
bez uzemnění max. 250 V AC / 2.5 A
(obj. č. Solight: PA35, PA36, PA42, PA38)

Dovozce: Solight Holding s.r.o, CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru.

Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Rozsah použití 100V – 250V AC, max. příkon spotřebiče při 250V AC: 2.5A / 625W. Při 110V AC: 2.5A / 275W.
Pouze pro vnitřní použití.


Cestovní adaptér je určený pro cestování do zahraničí s nutností připojit spotřebič do místních elektrických zásuvek. Je vhodný pro většinu dvoupólových (neuzemněných) vidlic a zásuvek s třídou ochrany II; umožňuje bezpečné připojení přenosných elektrických přístrojů kdekoli na světě.

Příklad spotřebičů s neuzemněnou vidlicí napájecí šňůry: MP3 přehrávač, digitální fotoaparát či kamera, mobilní telefon, GPS, některé typy notebooků, atd.

Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožní použití spotřebičů v různých zemích. Jeho funkcí v žádném případě není jakákoli změna napětí, proudu, polarity, nebo jiné elektrické veličiny. Před použitím adaptéru, si proto vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům vašich spotřebičů. Předědte tak případným poruchám.



Kompatibilita cestovního neuzemněného adaptéru k zásuvkám:



Návod k použití:



- (2) Uvolňovací tlačítko na druhé straně
- (4) Neuzemněná zásuvka
- (1) Jezdec ve výchozí pozici
- (3) Pracovní poloha zástrčky pro jednotlivé země

Před použitím přesuňte všechny postranní jezdce zpět do výchozích pozic (1). Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a posunujte vybraným jezdce směrem dopředu, dokud nezacvakne v pracovní poloze (3). Zasuňte zástrčku elektrického přístroje do zásuvky adaptéru (4). Zasuňte adaptér do síťové zásuvky (5). Při odpojování postupujte opačným způsobem

Varovná upozornění a doplňující informace:

- Nepoužívejte adaptér, pokud jeho pouzdro bylo poškozeno. Nevystavujte adaptér působení kapalin nebo vlhkosti.
- Tento adaptér nesmí být kombinován s jiným cestovním adaptérem.
- Výměnná pojistka 2.5A chrání adaptér před přetížením. Výměna je možná uživatelem. Odšroubujte kryt pojistky a vyměňte pojistku. Pevně přišroubujte kryt zpět.
- Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte žádné další předměty, dráty, sponky atd. Nezasahujte do zapojení!
- Adaptér neupravuje napětí; vstupní napětí připojovaného přístroje musí odpovídat místnímu síťovému napětí.
- Neponechávejte adaptér v dosahu dětí. • Odpojte adaptér od elektrické zásuvky, pokud není používán.
- V případě znečištění otřete suchým hadříkem. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě.
- Nesprávné použití automaticky ruší záruku výrobce. Výrobce neodpovídá za způsobené škody.
- Uchovejte tento návod pro budoucí využití.

- Verze adaptéru EVO USB, MUV Micro USB obsahuje USB nabíjecí adaptér pro nabíjení mobilní elektroniky. Zasuňte USB adaptér do cestovního adaptéru a připojte např. telefon, tablet pomocí USB kabelu. Nabíjecí proud 2100mA max. USB adaptér lze použít i samostatně, pokud jeho vidlice odpovídá zásuvce v dané zemi.
- Verze adaptéru MUV USB obsahuje USB nabíjecí adaptér integrovaný v těle cestovního adaptéru. Lze nabíjet zároveň např. notebook ze zásuvky a telefon z USB výstupu.

