

FRONT

186X63MM

SOLIGHT

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 15 m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorách, prostředí normálním. Naviják i prodlužovací přívod chraňte před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Příklad vyhovuje z hlediska bezpečnosti.



Výrobce/výrobca: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06
Česká republika

CE IP20



230V AC
navinutý: 3,9A/900W
rozvinutý: 10A/2300W

Model: PB220
3x 1,0 mm²

REAR

186X63MM

SOLIGHT

Predĺžovací prívod na bubne - dĺžka 15 m Do zapojenia predĺžovacieho prívodu i navijaku nezasahujte. Navijak i predĺžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom. Navijak i predĺžovací prívod chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predĺžovacie prívod používajte rozmotaný do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak navijak predĺžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a tepelná poistka navijaka prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnej poistky uiestnenej na tele navijaka uvediete navijak predĺžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistite iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel - length 15 m Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

CE IP20



230V AC

