

Akumulátorová úhlová bruska RNUB125 používá k pohonu kvalitní **bezuhlíkový motor** nové generace, který má výrazně vyšší životnost než uhlíkové motory používané dříve. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto náradím, a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí, zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	RNUB125	Součást balení 1ks ruční akumulátorová úhlová bruska 1ks 21V 4Ah Li-Ion baterie 1ks nabíječka 1ks návod 1ks klíč 1ks límec 1ks rukojeť
Provozní napětí	21 V	
Motor	Bezuhlíkový motor	
Rychlost bez zatížení	7000 RPM	
Jmenovitý výkon	1100W	
Specifikace brusného kotouče	Vnější průměr max. 125 mm, vnitřní průměr 22 mm	
Typ baterie	Baterie Li-Ion	
Kapacita baterie	4.0 Ah	



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si následující pokyny a dodržujte je.

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, nebo vážné zranění osob.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ÚHLOVOU BRUSKU

- Vždy používejte ochranné brýle a špunty do uší. Měly by se používat i další ochranné prostředky, jako jsou respirátory proti prachu, rukavice, ochranné přilby a zástěry.
- Ochranný límec a rukojeť musejí být pevně uchyceny.
- Nepoužívejte kotouč, který je poškozený nebo s prasklinami.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv servisním zásahem či údržbou vyjměte baterii.
- Po cca 10 hodinách používání je potřeba odmontovat límec a vyčistit brusku od nečistot.
- Skladujte v suchém a čistém prostředí při pokojové teplotě.
- Složitější opravy smí provádět pouze odborníci v servisním středisku firmy Solight holding s.r.o.

POUŽÍVÁNÍ

Při používání tohoto zařízení používejte vhodné oblečení, pracovní rukavice a ochranu očí. Před každým použitím se ujistěte, že zařízení správně funguje krátkým spuštěním „na prázdko“.

- Pokud je bruska uvedena do provozu, dbejte na to, abyste drželi ruce nejméně 15 cm od oblasti broušení.
- Pokud se bruska při používání klepe nebo vibruje, je to důsledkem vadného kotouče nebo chybného uchycení.
- Nepoužívejte brusku za deště nebo ve výbušném nebo hořlavém prostředí.
- Vyjměte baterii, pokud brusku nepoužíváte.
- Snížili-li se výkon brusky, zkontrolujte nabití baterie, případně ji nabijte.



UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím plně nabijte baterii. Poté ji připojte k brusce.

PRVNÍ INSTALACE

1. Připevněte ochranný límeček tak, aby vás neohrožovaly odletující jiskry při práci.
2. Připevněte rukojeť na brusku podle toho, jakým způsobem budete brusku držet .
3. Připevněte brusný kotouč.
4. Vložte baterii.


MONTÁŽ KOTOUČE

Před jakýmkoliv servisními pracemi vyjměte baterii.

1. Zmáčkněte blokování pohybu hřídele, povolte jisticí matici pomocí klíče a sundejte ji.
2. Nasaďte kotouč.
3. Nasaďte jisticí matici a utáhněte ji.

NABÍJENÍ

1. Zasuňte baterii do nabíječky nebo připojte konektor nabíječky k baterii.
2. Zapojte nabíječku do přívodu elektrického proudu pomocí dodávaného napájecího kabelu.
3. Nabíjení je signalizováno červenou LED.
4. Zelená LED signalizuje plné nabití.
5. Průměrná doba nabíjení je cca 2-4 hodiny, dle kapacity baterie.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.

