

| EAN | Počet kusů v balení | Záruční lhůta |
|---------------|---------------------|---------------|
| 0085854227988 | 2 ks | 300 měsíců |



Popis

Bez potíží si sbalíte nejdůležitější fotografické vybavení a zachytíte každou vteřinu, když se váš nejlepší kamarád rozhodne vzlétnout z rampy, kterou jste si vybudovali. Mějte svou poloprofesionální digitální zrcadlovku a širokoúhlý objektiv stále po ruce a využijte výhod rychlého a snadného přístupu, když na tom nejvíce záleží.

- Konstrukce Cloudburst™, která má nejdůležitější švy svařované a přelepené, materiál s povrchovou úpravou DWR a zipy YKK RCPU představují první linii ochrany proti povětrnostním vlivům
- Konstrukce bezpečnostní zóny SafeZone uvnitř brašny zajišťuje účinnou ochranu křehkého vybavení
- Čtyři způsoby využití (pouzdro do tašky, na krk, na opasek, přes rameno) nabízejí všestrannost a flexibilitu
- Pojme tělo poloprofesionální digitální zrcadlovky s nasazeným zoom objektivem (nebo širokoúhlým objektivem)
- Skrytá integrovaná pláštěnka s přelepenými švy nabízí dokonalou ochranu proti dešti
- Prodyšná ergonomická konstrukce s odnímatelným stabilizačním bederním pásem, která poskytuje neuvěřitelné pohodlí
- Praktická vnější síťová kapsa (ideální na krytku objektivu či sluneční brýle)
- Kontrastní vnitřní podšívka pomáhá snadno najít malé příslušenství (SD karty, krytky nebo utěrky z mikrovlákna)
- Víko na zip s ochranným lemem

Barva: černá

Materiál: nylon

Vnější rozměry: 19,6 x 23,9 x 17,0 cm

Vnitřní rozměry: 16,0 x 20,1 x 13,0 cm

Hmotnost: 0,48 kg

Záruka: 2 roky