

EAN	Počet kusů v balení	Záruční lhůta
0085854240079	2 ks	24 měsíců



## Popis

Univerzální batoh, který se mění z batohu na tašku nebo jednoramenný batoh a snadno přechází z tělocvičny do práce, zatímco udržuje oddělenou výbavu na sport a pracovní věci.

- Chrání jak notebook (15" MacBook®/ 15,6" notebook), tak i 10" tablet ve speciálních polstrovaných kapsách.
- Udrží pracovní věci v bezpečí v odděleném prostoru pro notebook, tablet, šanony, psací potřeby, pas, USB, krátké kabely a příslušenství.
- Univerzální tašku lze nosit 3 způsoby: jako batoh, jako tašku nebo jako jednoramenný batoh (popruhy lze odstranit nebo skrýt, když se nepoužívají).
- Diskrétní uložení bot nebo špinavého prádla v elastické vnitřní kapse.
- Uložte boty do samostatné elastické kapsy, která je přístupná z vnější strany batohu. Pro více místa kapsu srolujte, pokud ji právě nepoužíváte.
- Rychlý přístup k vašemu telefonu ve vnější plyšové skryté kapse.
- Bezpečné uložení všeho příslušenství do tělocvičny od zámku, klíčů a vstupní karty až po kartáč na vlasy a toaletní potřeby ve vnitřních síťových kapsách.
- Bezpečné každodenní dojíždění díky reflexním prvkům na přední straně a ramenních popruzích.
- Pohodlně přenášejte celou svou výbavu díky polstrovaným ramenním popruhům a zadnímu dílu s kanálkem pro proudění vzduchu.
- Snadný spolehlivý přístup přes uzpůsobené stahovky Thule se zipy YKK a vybavením Duraflex.

Barva: černá

Materiál: nylon

Vnější rozměry: 31 x 24 x 50 cm

Prostor pro notebook: 38,5 x 3,2 x 26,5 cm

Objem: 21 l

Hmotnost: 1,2 kg

Záruka: 2 roky