

SK:

Zváračka na vrecká

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1. Používajte výlučne dve alkalické baterky AA.
2. Ak chcete prístroj Handy Sealer™ na dlhšiu dobu uskladniť, vyberte batérie.
3. Neumiestňujte prístroj v blízkosti rozpáleného plynového či elektrického variča alebo rozpálenej rúry.
4. Pokiaľ prístroj používajú deti alebo sú prítomné pri práci s ním, nechávajte prístroj bez dozoru.
5. V dobe, keď je prístroj nečinný, vložte medzi zváracie lišty ochranný kryt.
6. **NEDOTÝKEJTE SA ZVÁRACÍCH LIŠT PRSTOM. NEDOTÝKAJTE SA ZVÁRACÍMI LIŠTAMI INÝCH OSÔB. ŽHAVIACI DRÔT MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE.**
7. **PREČÍTAJTE SI POZORNE POKYNY.**
8. Zľahka zatlačte na prístroj.
9. Počkajte 3 sekundy, skôr ako sa prístroj zahreje.
10. Pohybujte rukou a rýchlosť voľte podľa hrúbky vrecka. Pomalšie pre silné vrecká, rýchlejšie pre tenké.
11. Pokiaľ nie je vrecko dobre zvarené, tento postup zopakujte.
12. Pokiaľ zváračka nefunguje správne, skontrolujte prosím batérie. Pokiaľ je výkon príliš nízky, vymeňte ich.

Ako prístroj používať?

1) NA PRÍSTROJ ZĽAHKA ZATLAČTE, POKIAĽ SA ZVÁRACIE LIŠTY NEUVEDÚ DO POHYBU, A PREJDITE ZVÁRAČKOU VRECIK UNISEAL™ PO KRAJI PLASTOVÉHO VRECKA. OTOČTE VRECKO A ZVARTE OSTÁVAJÚCU ČASŤ NA JEHO DRUHEJ STRANE.

2) VYVÍJAJTE LEN ĽAHKÝ TLAK, NETLAČTE PRÍLIŠ PRUDKO.

3) POKIAĽ SA ZVÁRAČKA NA VRECKÁ UNISEAL™ NEBUDE DLHŠIU DOBU POUŽÍVAŤ, UISTITE SA, ŽE BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK ISTÍ A ŽE BATÉRIE SÚ VYBRATÉ.

4) ZVÁRAČKU NA VRECKÁ MÔŽETE SKLADOVAŤ V DVERÁCH CHLADNIČKY. TAK BUDE VŽDY PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE.

VYROBENÉ NA TCHAJ-WANU