

HDMI rozbočovač 1 x 4 –porty

Model: SP-124

Typ: UR30

Uživatelská příručka

Úvod

Tento HDMI rozbočovač je zařízení, které přenáší stejný video výstup na dvě až čtyři HDTV obrazovky. Je flexibilním řešením pro zobrazení stejného obrazu na více obrazovkách.

Charakteristika

- rozděluje HDMI signál na 4 HDMI obrazovky
- přepojí 2 nebo více HDMI obrazovek ve stejném čase se stejným zdrojem signálu
- podporuje rozlišení 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p
- kompatibilní se specifikací HDMI 1.3
- kompatibilní se specifikací DVI 1.0
- kompatibilní s HDCP
- výhodné cenové řešení pro připojení A/V zařízení
- Plug-and-play. Rychlá instalace, stačí pouze připojit

Balení obsahuje

- HDMI rozbočovač
- 5V DC napájecí adaptér
- uživatelskou příručku




Technické specifikace

	Model	SP-124
HDMI vstup	HDMI single Link, TMDS.	
		1
Výstup na obrazovku	HDMI Single Link, TMDS,	
		2 / 4
Přepojení	DC napájení x 1	
	HDMI vstup x 1	
	HDMI výstup x 4	
LED indikace	zapnutý x 1 (zelená LED)	
	obrazovka x 4 (modrá LED)	
Podporované rozlišení	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p,	
HDCP funkce	kompatibilní s HDCP	
Délka kabelu	4,57 m (platí pro vstupní a výstupní kabel samostatně)	
Napájení	5V / 2,6 A	
Materiál	Kov	
Rozměry	245 x 107 x 27 mm	
Hmotnost	680 g	

Instalace

1. Připojte HDMI kabelem zařízení do vstupu rozbočovače.
2. Přepojte HDMI kabelem 1. výstup rozbočovače s první obrazovkou.
3. Opakujte krok 2, dokud nebudete mít přepojené všechny obrazovky s HDMI rozbočovačem.
4. Zapojte 5V napájecí adaptér do napájecího konektoru na rozbočovači.
5. Zapojte adaptér do zásuvky.

Poznámka: Rozlišení signálu vysílaného z rozbočovače je automaticky nastavené podle připojené obrazovky s nejnižším rozlišením. Takto je zabezpečeno, že všechny připojené obrazovky budou schopny zobrazit zdrojový signál.



6

Řešení problémů

☞ Rozbočovač nefunguje:

- 1) Ujistěte se, zda je do rozbočovače přivedeno napájení z adaptéru.
- 2) Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolky.

☞ Žádný signál nebo nekvalitní obraz:

- 1) Ujistěte se, že Vaše obrazovka podporuje HDCP.
- 2) V případě, že používáte měděný kabel, celková délka kabelu by neměla přesahovat 4,57m. Příliš dlouhý kabel způsobuje špatný rozklad. Pokud máte kabel delší než 4,57m, použijte prosím equalizér kabelu.
- 3) Ujistěte se, že všechny HDMI přípojky jsou bezpečně a pevně připojené ke všem portům.
- 4) Odpojte všechny zařízení a znovu spusťte všechna zařízení.

HDMI rozbočovač 1 x 4 –porty

Model: SP-124

Typ: UR30

Užívateľská príručka

Úvod

Tento HDMI rozbočovač je zariadenie, ktoré prenáša rovnaký video výstup na dve až štyri HDTV obrazovky. Je flexibilným riešením pre zobrazenie rovnakého obrazu na viacerých obrazovkách.

Charakteristika

- rozdeľuje HDMI signál na 4 HDMI obrazovky
- prepojí 2 alebo viac HDMI obrazoviek v rovnakom čase s rovnakým zdrojom signálu
- podporuje rozlíšenie 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p
- kompatibilný so špecifikáciou HDMI 1.3
- kompatibilný so špecifikáciou DVI 1.0
- kompatibilný s HDCP
- výhodné cenové riešenie pre prepojenie A/V zariadení
- Plug-and-play. Rýchla inštalácia, stačí iba pripojiť

Balenie obsahuje

- HDMI rozbočovač
- 5V DC napájací adaptér
- užívateľskú príručku




Technické špecifikácie

	Model	SP-124
HDMI vstup	HDMI single Link, TMDS.	1
Výstup na obrazovku	HDMI Single Link, TMDS,	2 / 4
Prepojenia	DC napájanie x 1 HDMI vstup x 1 HDMI výstup x 4	
LED indikácia	zapnutý x 1 (zelená LED) obrazovka x 4 (modrá LED)	
Podporované rozlíšenie	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p,	
HDCP funkcie	kompatibilný s HDCP	
Dĺžka káblu	4,57 m (platí pre vstupný a výstupný kábel samostatne)	
Napájanie	5V / 2,6 A	
Materiál	Kov	
Rozmery	245 x 107 x 27 mm	
Hmotnosť	680 g	

Inštalácia

6. Pripojte HDMI káblom zariadenie do vstupu rozbočovača.
7. Pripojte HDMI káblom 1. výstup rozbočovača s prvou obrazovkou.
8. Opakujte krok 2 dotedy pokiaľ nebudete mať prepojené všetky obrazovky s HDMI rozbočovačom.
9. Zapojte 5V napájací adaptér do napájacieho konektoru na rozbočovači.
10. Zapojte adaptér do zásuvky.

Poznámka: Rozlíšenie signálu vysielaného z rozbočovača je automaticky nastavené podľa pripojenej obrazovky s najnižším rozlíšením. Takto je zabezpečené že všetky pripojené obrazovky budú schopné zobrazíť zdrojový signál.



Riešenie problémov

6

Rozbočovač nefunguje:

- 3) Uistite sa, či je do rozbočovača privedené napájanie z adptéru
- 4) Skontrolujte či svietia LED kontrolky,

Žiaden signál alebo nekvalitný obraz:

- 5) Uistite sa, či Vaša obrazovka podporuje HDCP,
- 6) V prípade, že používate medený kábel, celková dĺžka káblu by nemala presahovať 4,57m. Príliš dlhý káble spôsobuje zlý rozklad. Pri kábli dlhšom ako 4,57m, použite prosím equalizér káblu.
- 7) Uistite sa, že všetky HDMI prípojky sú bezpečne a na doraz pripojené ku všetkým portom.
- 8) Odpojte všetky zariadenia a znovu spustite všetky zariadenia.