

## NÁVOD K POUŽITÍ SVÍTILNY WF02

**Svítilna s vysokou intenzitou světla (20% oproti běžné žárovce) díky použití xenonové žárovky. V kombinaci se zářivkou umožňuje široké spektrum použití.**

### Xenonová svítilna se zářivkou (FX-880)

- Prostorové osvětlení
- Ruční svítilna
- Pogumovaná rukojeť
- Vodovzdorná
- Součástí balení 4x AA alkalické baterie PANASONIC
- Životnost zářivky: 15.000 hod.

### Výměna baterií:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjmete staré baterie a vložte baterie nové. Pozor na správnou polaritu.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

### Výměna žárovky:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjměte reflektor.
- Vyšroubujte držák žárovky ve směru šipky.
- Vytáhněte vadnou žárovku. Vložte novou xenonovou žárovku typu 4,7V 0,4A.
- Nasad'te zpět reflektor.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

Dovozce do ČR: Solid Czech s.r.o., Hradec Králové

## NÁVOD K POUŽITÍ SVÍTILNY WF02

**Svítilna s vysokou intenzitou světla (20% oproti běžné žárovce) díky použití xenonové žárovky. V kombinaci se zářivkou umožňuje široké spektrum použití.**

### Xenonová svítilna se zářivkou (FX-880)

- Prostorové osvětlení
- Ruční svítilna
- Pogumovaná rukojeť
- Vodovzdorná
- Součástí balení 4x AA alkalické baterie PANASONIC
- Životnost zářivky: 15.000 hod.

### Výměna baterií:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjmete staré baterie a vložte baterie nové. Pozor na správnou polaritu.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

### Výměna žárovky:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjměte reflektor.
- Vyšroubujte držák žárovky ve směru šipky.
- Vytáhněte vadnou žárovku. Vložte novou xenonovou žárovku typu 4,7V 0,4A.
- Nasad'te zpět reflektor.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

Dovozce do ČR: Solid Czech s.r.o., Hradec Králové

## NÁVOD K POUŽITÍ SVÍTILNY WF02

**Svítilna s vysokou intenzitou světla (20% oproti běžné žárovce) díky použití xenonové žárovky. V kombinaci se zářivkou umožňuje široké spektrum použití.**

### Xenonová svítilna se zářivkou (FX-880)

- Prostorové osvětlení
- Ruční svítilna
- Pogumovaná rukojeť
- Vodovzdorná
- Součástí balení 4x AA alkalické baterie PANASONIC
- Životnost zářivky: 15.000 hod.

### Výměna baterií:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjmete staré baterie a vložte baterie nové. Pozor na správnou polaritu.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

### Výměna žárovky:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjměte reflektor.
- Vyšroubujte držák žárovky ve směru šipky.
- Vytáhněte vadnou žárovku. Vložte novou xenonovou žárovku typu 4,7V 0,4A.
- Nasad'te zpět reflektor.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

Dovozce do ČR: Solid Czech s.r.o., Hradec Králové

## NÁVOD K POUŽITÍ SVÍTILNY WF02

**Svítilna s vysokou intenzitou světla (20% oproti běžné žárovce) díky použití xenonové žárovky. V kombinaci se zářivkou umožňuje široké spektrum použití.**

### Xenonová svítilna se zářivkou (FX-880)

- Prostorové osvětlení
- Ruční svítilna
- Pogumovaná rukojeť
- Vodovzdorná
- Součástí balení 4x AA alkalické baterie PANASONIC
- Životnost zářivky: 15.000 hod.

### Výměna baterií:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjmete staré baterie a vložte baterie nové. Pozor na správnou polaritu.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

### Výměna žárovky:

- Odšroubujte hlavici svítilny.
- Vyjměte reflektor.
- Vyšroubujte držák žárovky ve směru šipky.
- Vytáhněte vadnou žárovku. Vložte novou xenonovou žárovku typu 4,7V 0,4A.
- Nasad'te zpět reflektor.
- Zašroubujte zpět hlavici svítilny.

Dovozce do ČR: Solid Czech s.r.o., Hradec Králové