

## **SK** Návod na obsluhu baterky Solight WL115

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

**Batéria:** 1x AA, 1,5 V alkalická batéria (súčasťou balenia)

**Výdrž batérie:** približne 3 hodiny v závislosti od kvality batérie

**Počet svetelných režimov:** 4 - 100% / 50% / 100%COB / COB blikanie

**Režimy svietenia** prepínajte pomocou tlačidla na hornej strane baterky.

