


SK Návod pre LED skriňové svetlo s magnetickým senzorom Solight WL908

Vážení zákazníci, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám náš výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.



Obsah balenia


2x svetlo, 2x magnet, 4x lepiaci pásik so suchým zipsom, 1x návod na použitie. Pokiaľ niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

Uvedenie do prevádzky

Otvorte kryt batérií a vložte dve alkalické AAA batérie. Pri vkladaní dbajte na vyznačené polaritu. Kryt batérie je na prednej strane výrobku, aby sa dali v budúcnosti ľahko batérie meniť.

Nalepte lepiaci pásik na zadnú stranu svetla a magnetu. Potom nalepte zvyšné pásiky na miesto, kam chcete svetlo a magnet umiestniť. Magnet svetlo vypína do vzdialenosti cca. 2cm. Zaistíte preto takú pozíciu, aby v zatvorenom stave bola vzájomná vzdialenosť oboch častí 2cm a menej. Svetlo a magnet by k sebe mali smerovať šípkami, ktoré sú na oboch častiach vylisované.

Nakoniec zapnite svetlo prepínačom na boku. Výdrž je cca 60 hodín v závislosti na kvalite batérií.



Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. Prehlásenie o zhode nájdete na www.solight.cz.

