

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	100lm
Teplota světla	3000K
Podmínka pro automatickou aktivaci senzoru	<10lux
Režimy svícení	100%, 50%, 30%
Doba nabíjení solárním panelem	cca 9 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
Čistá doba svícení	cca 7 hodin (při plném nabití)
Baterie	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Krytí	IP44
Režim svícení	117 x 57 x 167 mm

Solární nástěnné svítidlo využívá solární energii jako zdroj pro osvětlení.

UPOZORNĚNÍ

- Poloha pro instalaci solárního světla musí být na místě s dostatečným osvětlením bez překážek.
- Zabraňte, aby byl solární panel zařízení zakrytý například listím, nebo jinými překážkami.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte na místě pro to určeném.
- Zařízení nepatří do běžného domovního odpadu.

INSTALACE

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Přivrtajte šrouby.
3. Pomocí tlačítka na přední straně zařízení zapněte. (Na temném místě překryjte rukou solární panel, abyste zjistili, zda se zařízení po setmění rozsvítí. Pokud zařízení nesvítí, ujistěte se, že jste zařízení před použitím nechali dostatečně nabít)
4. Nasadte svítidlo na šrouby pomocí otvorů na zadní straně.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

