

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	WM-20W-T	WM-50W-T	WM-100W-T	WM-150W-T
Napätie	AC 220 V – 240 V, 50 Hz	AC 220 V – 240 V, 50 Hz	AC 220 V – 240 V, 50 Hz	AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Výkon a svetelný tok	20 W a 2600 lm (100 %) 10 W a 1300 lm (50 %)	50 W a 6500 lm (100 %) 30 W a 3900 lm (60 %)	100 W a 14 000 lm (100 %) 75 W a 10 500 lm (75 %) 50 W a 7000 lm (50 %)	150 W a 21000 lm (100 %) 100 W a 14000 lm (67 %) 70 W a 9800 lm (47%)
Chromaticita	3000 K/4000 K/5000 K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
Krytí IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
Rozmery	128 x 96 x 30 mm	192 x 146 x 30 mm	280 x 207 x 30 mm	320 x 230 x 30 mm

Poznámka: Výkon (W) a teplota chromatičnosti (K) lze prepínať po odskrutkovaní krytu prepínačom na zadnej strane zariadenia.

UPOZORNENIE

- Tento výrobok je triedy I a musí byť uzemnený.
- Pred montážou vždy vypnite napájanie pomocou prepínača na zariadení.
- Ak je zariadenie poškodené, ďalej ho nepoužívajte.
- Po montáži alebo údržbe sa uistite, že všetky tesnenia sú nepoškodené a funkčné.
- Počas prevádzky alebo krátko po použití sa nedotýkajte zariadenia, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Zariadenie držte ďalej od horľavých materiálov.
- Zariadenie neumývajte ani neponárajte do vody.
- Na svetlo sa pozerajte iba z bezpečnej vzdialenosti, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zraku.
- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou odpojte zariadenie od napájania a vypnite vypínač.

1. Vyberte vhodné miesto pre inštaláciu tohto zariadenia.
2. Odskrutkujte vodotesnú spojku na spodnej strane zariadenia.
3. Pripojte prívodný kábel a dodržte označené zapojenie!
4. Nezabudnite dotiahnuť všetky časti vodotesnej svorky.
5. Odskrutkujte skrutku na zadnej strane zariadenia, aby ste odkryli ovládanie výkonu (W) a teploty farby (K).
6. Pomocou prepínačov vyberte nastavenie svetlenia.
7. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky a prišroubujte držiak.
8. Zapnite prívod elektrickej energie.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto sa celý produkt považuje za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

