

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WM-20W-T	WM-50W-T	WM-100W-T	WM-150W-T
Napětí	AC 220V - 240V, 50Hz	AC 220V - 240V, 50Hz	AC 220V - 240V, 50Hz	AC 220V - 240V, 50Hz
Výkon a světelný tok	20W a 2600lm (100%) 10W a 1300lm (50%)	50W a 6500lm (100%) 30W a 3900lm (60%)	100W a 14000lm (100%) 75W a 10500lm (75%) 50W a 7000lm (50%)	150W a 21000lm (100%) 100W a 14000lm (67%) 70 W a 9800 lm (47%)
Chromatická	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
IP Krytí	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovní teplota	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C
Rozměry	128 x 96 x 30mm	192 x 146 x 30mm	280 x 207 x 30mm	320 x 230 x 30mm

Poznámka: Výkon (W) a teplota chromatičnosti (K) lze přepínat po odšroubování krytu přepínači na zadní straně zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je třídy I a musí být uzemněn.
- Před montáží vždy vypněte napájení pomocí přepínače na zařízení.
- Pokud je zařízení poškozeno, dále jej nepoužívejte.
- Po montáži nebo údržbě se ujistěte, že všechna těsnění jsou neporušená a funkční.
- Nedotýkejte se zařízení během provozu nebo krátce po použití, hrozí popálení.
- Držte zařízení hořlavé materiály.
- Zařízení nemyjte ani ji neponořujte.
- Dívejte se na světlo pouze ze zabezpečené vzdálenosti, protože by mohlo poškodit zrak.
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie ze sítě i přepínač.

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci tohoto zařízení.
2. Odšroubujte vodotěsnou spojku na spodní straně zařízení.
3. Připojte přívodní kabel a dbejte vyznačeného zapojení!
4. Nezapomeňte utáhnout všechny části vodotěsné svorky.
5. Odšroubujte šroub na zadní straně zařízení pro odkrytí ovládání výkonu (W) a teploty chromatičnosti (K).
6. Pomocí přepínačů vyberte nastavení svícení.
7. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přišroubujte držák.
8. Zapněte přívod elektrické energie.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

