

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WM-30WS-T
Napětí	AC 220V - 240V, 50Hz
Výkon a světelný tok	30W a 3900lm (100%) 20W a 2600lm (66%)
Chromatická	3000K/4000K/5000K
Detekční vzdálenost senzoru	max. 10m (do 24°C)
Nastavení času svícení	5s - 10min
Nastavení světelné citlivosti senzoru	3-2000LUX
IP Krytí	IP65
Pracovní teplota	-20°C až +50°C
Rozměry	158 x 190 x 30mm

Poznámka: Výkon (W) a teplota chromatické (K) lze přepínat po odšroubování krytu přepínače na zadní straně zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je třídy I a musí být uzemněn.
- Před montáží vždy vypněte napájení pomocí přepínače na zařízení.
- Pokud je zařízení poškozeno, dále jej nepoužívejte.
- Po montáži nebo údržbě se ujistěte, že všechna těsnění jsou neporušená a funkční.
- Nedotýkejte se zařízení během provozu nebo krátce po použití, hrozí popálení.
- Držte zařízení hořlavé materiály.
- Zařízení nemyjte ani ji neponořujte.
- Dívejte se na světlo pouze ze zabezpečené vzdálenosti, protože by mohlo poškodit zrak.
- Zařízení smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie ze sítě i přepínač.

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci tohoto zařízení.
2. Odšroubujte vodotěsnou spojku na spodní straně zařízení.
3. Připojte přívodní kabel a dbejte vyznačeného zapojení!
4. Nezapomeňte utáhnout všechny části vodotěsné svorky.
5. Odšroubujte šroub na zadní straně zařízení pro odkrytí ovládání výkonu (W) a teploty chromatické (K).
6. Pomocí přepínačů vyberte nastavení svícení.
7. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přišroubujte držák.
8. Zapněte přívod elektrické energie.

NASTAVENÍ SENZORU

Na zadní straně senzoru nastavte jednotlivé parametry:

TIME: Otočením nastavte dobu svícení od aktivace senzoru.

LUX: Nastavení citlivosti spínání v závislosti na okolních světelných podmínkách.

SENS: Nastavení citlivosti spínání na pohyb.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

