

CZ Návod k použití svítilny Solight WN19



Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím si prosím přečtěte následující návod.

Obsah balení: 1x svítilna, 1x nabíjecí adaptér, 1x baterie, 1x popruh na hlavu, 1x pouzdro na baterii, 2x gumička na uchycení. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Nabití baterie: Před prvním zapnutím svítilny plně nabijte baterii. Nejprve ji vyndejte z pouzdra. Poté propojte konektory baterie a nabíjecího adaptéru, který posléze zastrčte do zásuvky přívodu elektrické energie. V tento okamžik začne proces nabíjení, který je signalizován červenou LED diodou na adaptéru. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda, baterie je plně nabitá. Nabíjení zcela vybité baterie do plného stavu trvá cca 10 hodin.

Uvedení do provozu: Po nabíjení rozpojte baterii od nabíjecího adaptéru a vložte ji zpět do pouzdra. Poté propojte konektory baterie a svítilny.

Režimy svícení: Tato svítilna disponuje celkem čtyřmi režimy svícení, které se přepínají stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí svítilny na její zadní straně.

Počet stisků tlačítka	1	2	3	4	5
Režim svícení	20%	50%	100%	blikání	vypnuto

Upozornění

1. Povrch svítilny se při používání mírně zahřívá. Dbejte proto zvýšené pozornosti při manipulaci se svítilnou při jejím používání a bezprostředně po něm.
2. Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, každé tři měsíce zapojte baterii na 10 minut do nabíječky.
3. Při dlouhodobém skladování odpojte všechny kabely.
4. Svítilna je navržena pro použití v extrémních podmínkách, avšak nikoliv pod vodou.
5. Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené svítilny. Mohlo by dojít k poškození zraku.
6. Při používání na kole svítilnu nasměrujte tak, aby neoslepovala ostatní účastníky provozu.

Záruka 24 měsíců se dle § 619 odst. 2 Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro uznání reklamace tohoto zboží. Na toto zboží je poskytována záruka 6 měsíců.