

CZ Návod na svítilnu Solight WN35



Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj tohoto svítilna je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítilno celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Vložení baterií: Otevřete kryt baterií a vložte 2 Li-Ion 2200mAh baterie typu 18650. Při vkládání dbejte vyznačené polaritě. Nabíjejte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení trvá cca 9-10 hodin a je signalizováno blikáním červené diody, která je hned vedle zdířky microUSB. Jakmile jsou baterie nabitě, dioda svítí zeleně.

Ovládání: Svítilna má dva hlavní režimy svícení – výkonný a úsporný. V obou z nich lze ještě přepínat mezi 4 typy svícení. Mezi hlavními režimy přepínáte dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Jednotlivé typy svícení poté přepínáte krátkými stisky tlačítka.

Lze rozsvítit i zadní svítilnu tlačítkem vedle napájecí zdířky. Ta má dva režimy svícení, mezi kterými přepínáte opakovanými stisky tlačítka.

SK Návod na svietidlo Solight WN35

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Vloženie batérií: Otvorte kryt batérií a vložte 2 Li-Ion 2200mAh batéria typu 18650. Dbajte vyznačenej polaritě. Nabíjajte pomocou microUSB kábla. Nabíjanie trvá cca 9-10 hodín a je signalizované blikaním červenej diody, ktorá je hneď vedľa konektora microUSB. Akonáhle sú batérie nabité, dioda svieti na zeleno.

Ovládanie: Svietidlo má dva hlavné režimy svietenia - výkonný a úsporný. V oboch z nich možno ešte prepínať medzi 4 typmi svietenia. Medzi hlavnými režimami prepínate dlhým stlačením zapínacieho tlačidla. Jednotlivé typy svietenie potom prepínate krátkymi stlačeniami tlačidla.

Možno rozsvietiť aj zadné svietidlo tlačidlom vedľa napájacej zásuvky. Tá má dva režimy svietenia, medzi ktorými prepínate opakovanými stlačeniami tlačidla.

EN Instructions for Solight WN35 headlamp

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction. Avoid contact of the product with liquids. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Inserting batteries: Open the battery cover and insert 2 Li-Ion 2200mAh 18650 batteries. Observe the marked polarities. Charge with a microUSB cable. Charging takes about 9-10 hours and is signaled by the flashing of the red LED, which is next to the microUSB socket. When the batteries are charged, the LED lights up green.

Controls: The flashlight has two main lighting modes - powerful and economical. In both, you can also switch between 4 types of lighting. To switch between the main modes, press and hold the power key. You can then switch between the individual lighting types by briefly pressing the button.

The rear lamp can also be switched on with the button next to the power socket. It has two lighting modes, which you can switch between by pressing the button repeatedly.

Výrobce/Výrobca/Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06