

CZ Návod na svítilnu Solight WN37

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Nabíjení: Nabíjejte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení trvá cca 8 hodin a je signalizováno svícením červené diody. Jakmile je baterie nabitá, dioda začne svítit zeleně. Svítilna disponuje ochranou proti přebíjení.

Ovládání: Svítilna má pět režimů svícení: 100%, 50%, 25%, blikání a SOS. Mezi režimy přepínáte stisknutím zapínacího tlačítka. Doba svícení min/max: 2h/5h. Svítilnu vypnete dlouhým stisknutím.

Svítilnu můžete využít jako nouzový zdroj energie pro dobíjení např. mobilního telefonu.

SK Návod na svietidlo Solight WN37

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Nabíjanie: Nabíjajte pomocou microUSB kábla. Nabíjanie trvá cca 8 hodín a je signalizované svietením červenej diódy. Akonáhle je batéria nabitá, dióda začne svietiť zeleně. Svietidlo disponuje ochranou proti prebitiu. Svietidlo vypnete dlhým stlačením.

Ovládanie: Svietidlo má tri režimy svietenia: 100%, 50%, 25%, blikanie a SOS. Medzi režimami prepínate stlačením zapínacieho tlačidla. Doba svietenia min/max: 2h/5h.

EN Instructions for Solight WN37 lamp

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction. Avoid contact of the product with liquids. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Charging: Charge with a microUSB cable. Charging takes about 8 hours and is signaled by the red LED light. When the batteries are charged, the indicating LED turns green. The lamp is equipped with charging protection.

Controls: The flashlight has three lighting modes: 100%, 50%, 250, flashing and SOS. To switch between the modes, press the power button. Light time min/max: 2h/5h. Press and hold to turn off the flashlight.

Výrobce/Výrobca/Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

