

CZ Návod k obsluze svítilny Solight WN49



Akumulátor: 3.7V 400mAh Li-Ion

Vstup: Micro USB

Výdrž akumulátoru min./max.: 1hod./2hod.

Doba nabíjení: 2hod

Počet režimů svícení: 3 – 100% přední , přerušované (blikání) přední, 100% boční

Krytí: IP44

Nabíjení: Svítilnu zapojte do USB zásuvky počítače nebo nabíjecího USB adaptéru. Při nabíjení začne svítit červená LED kontrolka, jakmile je svítilna nabitá, kontrolka zhasne.

Svítilna má **nastavitelný kužel světla** (zoom). Změnu provedete vytažením a zatažením hlavy svítilny.

Režimy svícení přepínáte tlačítkem na horní straně svítilny, vedle vstupu pro USB.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

SK Návod na obsluhu svietidla Solight WN49



Akumulátor: 3.7V 400mAh Li-Ion

Vstup: Micro USB

Výdrž akumulátora min./max.: 1hod./2hod.

Doba nabíjania: 2hod

Počet režimov svietenia: 3 – 100% predné, prerušované (blikanie) predné, 100% bočné

Krytie: IP44

Svietidlo má **nastaviteľný svetelný kužel** (zoom). Zmena sa vykonáva vysunutím a zasunutím hlavy svietidla.

Nabíjanie: Zapojte svietidlo do USB zásuvky na počítači alebo do nabíjacieho USB adaptéra. Pri nabíjaní sa rozsvieti červená LED kontrolka, po nabití svietidla kontrolka zhasne.

Režimy svietenia prepnete tlačidlo na hornej strane svietidla vedľa vstupu USB.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

EN Operating Instructions for Solight WN49



Battery: 3.7V 400mAh Li-Ion

Input: Micro USB

Battery life min./max.: 1h/2h

Charging time: 2hrs

Number of light modes: 3 - 100% front, intermittent (flashing) front, 100% side

Coverage: IP44

Charging: plug the flashlight into a USB socket on your computer or a USB charging adapter. When charging, the red LED light will illuminate, once the flashlight is charged, the light will turn off.

The flashlight has an **adjustable light cone** (zoom). Change by pulling and retracting the head of the flashlight.

The light modes are switched by a button on the top of the flashlight, next to the USB input.

The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its service life the entire luminaire must be replaced and disposed of in a designated place.

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic