



CZ Návod k použití stolní lampy řad Solight WO30 a WO31


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Obsah balení

Stolní lampička, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Použití

Zapojte přívodní konektor napájecího zdroje do vstupního portu stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické energie.

V případě modelů řady **WO30** veškeré ovládání provádíte dotykem na místo vyznačené symbolem: 

Dotykem lampičku zapnete/vypnete a zároveň krokově měníte intenzitu světla.

V případě modelů řady **WO31** zapnutí a vypnutí lampičky provedete dotykem na místo vyznačené symbolem: 

Intenzitu světla plynule zvýšíte nebo snížíte podržením prstu na místech vyznačenými symboly šipek: 

SK Návod na použitie stolnej lampy rad Solight WO30 a WO31


Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Obsah balenia

Stolná lampička, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

Použitie

Zapojte prívodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér do zásuvky elektrickej energie.

V prípade modelov rady **WO30** celé ovládanie uskutočnite dotykom na mieste vyznačenej symbolom: 

Dotykem lampičku zapnete/vypnete a zároveň krokovo meníte intenzitu svetla.

V prípade modelov rady **WO31** zapnutie a vypnutie lampičky uskutočnite dotykom na mieste vyznačenej symbolom:



Intenzitu svetla plynulo zvýšite alebo znížite podržaním prsta na miestach vyznačenými symbolmi šípok: 