


CZ Návod k použití pro stolní lampu Solight WO42



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Obsah balení: Stolní lampička, tři vyměnitelné kryty, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Použití Zapojte přírodní konektor napájecího zdroje do napájecí zdířky stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické energie.

Lampičku zapnete a vypnete přiložením prstu na dotykové tlačítko, které je označeno symbolem . Dalšími dotyky na toto tlačítko měníte intenzitu světla ve třech krocích.

Pokud chcete vyměnit kryt, uchopte jej zezadu a tahem oddělte. Druhý kryt lehce přiložte k tělu lampičky a zkontrolujte, že plastové výlisky zapadají do zajišťovacích otvorů. Poté mírně zatlačte, dokud kryt nezapadne.


Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přírodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

SK Návod na použitie stolnej lampy Solight WO42

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Obsah balenia Stolná lampička, tri vymeniteľné kryty, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

Použitie Zapojte prírodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér do zásuvky elektrickej energie.

Lampu zapnete a vypnete priložením prsta na dotykové tlačidlo, ktoré je označené symbolom . Ďalšími dotyky na toto tlačidlo meníte intenzitu svetla v troch krokoch.

Ak chcete vymeniť kryt, uchopte ho zozadu a ťahom oddel'te. Druhý kryt ľahko priložte k telu lampičky a skontrolujte, že plastové výlisky zapadajú do zaisťovacích otvorov. Potom mierne zatlačte, kým kryt nezapadne.


Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prírodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

EN Operating instructions for the Solight WO42 table lamp

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place. For use at home or in a room. Never expose the device to high levels of humidity (e.g. in a bathroom), and prevent the product from coming into contact with liquids.

Package contents: Table lamp, Three interchangeable covers, power adapter, instruction manual. If any item is missing, contact your retailer.

Usage: Plug the power supply connector into the input port of the table lamp. Then plug the power adapter into an electrical socket.

Switch the lamp on and off by placing your finger on the touch button, which is marked with the  symbol. Further touches of this button change the brightness in three levels.

To replace the cover, pull its rear to remove it. Then move it above the lamp's body and check whether the plastic moldings fit onto the locking holes. Then gently press the cover down until it locks.