

Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. This appliance is intended for home use only (indoors). This product shall not be exposed to high humidity (e.g. in a bathroom); avoid contact with liquids. The LED bulb is not replaceable. The input power cable is not replaceable, in case of its damage, stop using the product.

LED lamp with built-in electronics allows simply dimming by the switch on the power cord. For 100% lighting mode press the switch once. For 50% lighting mode press the switch twice quickly. For 15% lighting mode press the switch three times quickly. If delay between switch presses is about 5 seconds, the lamp will operate without dimming function - 0 and 100% lighting mode.

CZ Uživatelský manuál pro nástěnné lampičky Solight WO54-W


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj nelze vyměnit. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem umístěným na přívodní šňůře. Jedním stiskem vypínače lampička svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky lampička svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky na 15% výkonu. Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 5 sekund, lampička bude fungovat bez stmívací funkce, tedy v režimu 0 a 100%.

SK Užívateľský manuál pre nástenné lampičky Solight WO54-W

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj nie je možné vymeniť. Prívodný kábel sa nedá vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňujúce stmievanie obyčajným vypínačom umiestneným na prívodnej šnúre. Jedným stlačením vypínača lampička svieti na 100% výkonu. Dvoma rýchlymi stlačeniami lampička svieti na 50% výkonu. Tromi rýchlymi stlačeniami na 15% výkonu. Ak necháte medzi jednotlivými stlačeniami vypínača prestávku cca 5 sekúnd, lampička bude fungovať bez stmievacie funkcie, teda v režime 0 a 100%.



Výrobce/Výrobca:

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika