

CZ Návod k použití LED závesného osvětlení WO601 – WO604



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

V případě instalace svítidla přímo do elektrické sítě bez přívodní šňůry, je nutno odpojit elektrickou síť a montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Přímá montáž pomocí úchytů



Pozor: Před použitím odstraňte úchyty

1. Upevněte úchyt pomocí šroubku
2. Umístěte úchyty do hliníkového profilu

Poznámka: Oba úchyty umístete do stejné úrovně a ve stejném směru

Montáž pomocí závěsného kabelu

1. Oba zavěšené kabely upevněte pomocí šroubků
2. Umístěte šroubky do hliníkového profilu a spojte je se závěsnými lankami
3. Protáhněte přívodní kabel přes plastové očko a upravte jeho délku tak, aby dosáhl k přívodu elektrické energie
4. Odstřihněte přebytečný kabel



Napájení: AC 230V

Importer: Solight, CZ, www.solight.cz