

SK Návod na použitie LED závesného osvetlenia WO601 – WO604



Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotyku s domácou a výpočtovou elektronikou.

V prípade inštalácie svietidla priamo do elektrickej siete bez prívodnej šnúry je nutné odpojiť elektrickú sieť a montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

Priama montáž pomocou úchytiek



Pozor: Pred použitím odstráňte úchytky.

1. Upevnite úchytku pomocou skrutiek
2. Umiestnite úchytky do hliníkového profilu

Poznámka: Obe úchytky umiestnite do rovnakej úrovne a v rovnakom smere.

Montáž pomocou závesného kábla

1. Oba zavesené káble upevnite pomocou skrutiek
2. Umiestnite skrutky do hliníkového profilu a spojte ich so závesnými lankami
3. Pretiahnite prívodný kábel cez plastové očko a upravte jeho dĺžku tak, aby dosiahol k prívodu elektrickej energie.
4. Odstrihnite prebytočný kábel



Napájanie: AC 230V

Importer: Solight, CZ, www.solight.sk