

EN Instruction manual for LED light panels WO721 and WO725*

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.





CZ Návod k montáži světelných panelů Solight WO721 a WO725*

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

SK Návod na montáž svetelných panelov WO721 a WO725*

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

Power/Příkon/Příkon	18W
Dimension/Rozměry/Rozmery (mm)	365x85; 405x85*
IP protection/Krytí/Krytie	IP20



1. Ensure the main power source is turned off.
2. Remove the cover.
3. Attach the light to the ceiling.
4. Connect the input cable to the terminal block.
5. Put the cover back.
6. Activate the power source.

1. Ujistěte se, že je vypnutý hlavní zdroj napájení.
2. Sundejte kryt světla.
3. Připevněte základnu ke stropu.
4. Zapojte přívodní kabel do svorkovnice.
5. Nasaďte kryt světla.
6. Zapněte hlavní zdroj napájení.

1. Uistite sa, že je vypnutý hlavný zdroj napájania.
2. Odmontujte kryt svetla.
3. Pripevnite základňu k stropu.
4. Zapojte prívodný kábel do svorkovnice.
5. Nasaďte kryt svetla.
6. Zapnite hlavný zdroj napájania.

Light chromaticity control

Chromaticity switching is done by fast, consecutive, ordinary switch presses.

Ovládání chromatičnosti světla

Přepínání chromatičnosti se provádí rychlými, po sobě jdoucími, stisky obyčejného vypínače.

Ovládanie chromatickosti svetla

Prepínanie chromatickosti sa vykonáva rýchlymi, po sebe idúcimi, stisky obyčajného vypínača.